

Příslušenství ke klávesnici KINESIS Freestyle2 V3 (AC730-blk)

Uživatelský návod

Tato příručka pro nové produkty řady Freestyle vám pomůže začít, ale pokud máte otázky, které zde nejsou zodpovězeny, můžete zkontrolovat aktualizace nebo se podívat na instruktážní videa na adrese <http://www.kinesis.com/support/manuals.htm>.

Úvod

Sada příslušenství Freestyle2 V3 poskytuje pár 3-úhlových V-zvedáků, které se připevňují na klávesnici Freestyle2. Lze zvolit tři úrovně naklonění* (5, 10 nebo 15 stupňů). Každý klávesnicový modul může být nastaven nezávisle a V-zvedáky jsou stejně efektivní, ať už jsou klávesové moduly rozevřené (pomocí středového otočného úchyty, který byl dodán s vaší klávesnicí) nebo úplně odděleny až o 23 cm s odstraněným středovým otočným úchytem.

* Nastavení úhlu náklonu znamená zvýšení střední části rozdělené klávesnice. Zvednutím vašich palců se svaly na vašem předloktí uvolní, což má za následek výrazně lepší komfort a průtok krve.

Obsah balení

Sada příslušenství Freestyle V3 zahrnuje pár 3-úhlových V-zvedáků, které se připevňují na spodní stranu klávesnice.

Instalace V-zvedáků (před začátkem odpojte nebo vypněte počítač)

Otočný upínací mechanismus, který je dodáván s klávesnicí, je plně kompatibilní se všemi V-zvedáky, takže není nutné jej před instalací V-zvedáků odstraňovat. Pokud však chcete oba klávesnicové moduly zcela oddělit, upínací mechanismus lze lehce odstranit – viz. níže v tomto návodu.

Umístěte klávesnici vzhůru nohama na rovnou plochu, pravý klávesnicový modul na vaší pravé straně. Každý V-zvedák je označen „Pravý“ nebo „Levý“. Pokud je umístěn na správné straně, bude dlouhá opěrná noha V-zvedáku směřovat k řadě pěti otvorů pro šrouby na spodní straně klávesnice.

Vložte dva koncové úchytky každého V-zvedáku do dvou obdélníkových otvorů na spodní straně klávesového modulu. Spusťte druhý konec proti spodní straně klávesového modulu a stiskněte okraj V-zvedáku k přední části klávesnice, aby do sebe zaklaply.

Pokud neslyšíte cvaknutí, zkontrolujte, zda je okraj vycentrován na lichoběžníkový otvor umístěný na přední hraně klávesového modulu.

Opakujte s druhou stranou. Když jsou nainstalovány oba V-zvedáky, jemně otočte klávesnici do svislé polohy. Dávejte pozor, aby se nezkroutil kabel spojující dva klávesové moduly.

Chcete-li vyjmout, jemně odtáhněte přední okraj od předního okraje klávesového modulu. Zvedněte V-zvedák z klávesnice, dokud se neuvolní dva koncové výstupky.

Nastavení úhlu sklonu V-zvedáku

Každý V-zvedák V3 má dvě sklopné nohy, které, pokud nejsou vysunuté, poskytují naklonění 5 stupňů. Nohy mohou být vysunuty najednou tak, aby vytvořily pevné "V", poskytující náklon 10 nebo 15 stupňů.

Úhel náklonu 5°: Chcete-li použít úhel 5 stupňů, odtáhněte krátké a dlouhé opěrné nohy od sebe, aby se uvolnily západky. Nohy se sklopí naplocho pod váhou klávesnice, aby poskytovaly stabilní úhel 5 stupňů.

Úhel náklonu 10° a 15°: Chcete-li změnit z 5 stupňů náklonu, jednoduše zaklapněte obě nohy každého V-zvedáku dohromady a vytvořte pevné písmeno „V“. Chcete-li přepnout mezi úhly 10 a 15 stupňů, mírně nadzvedněte každý klávesnicový modul a otočte jeho V-zvedák do vyšší (15 stupňů, podpora jedné nohy) nebo nižší (10 stupňů, podpora dvou nohou) pozici.

Odebrání otočného upínacího mechanismu

Otočný upínací mechanismus může být odstraněn, pokud chcete od sebe zcela oddělit klávesové moduly. Umístěte klávesnici na rovnou plochu a posuňte uvolňovací tlačítko v horní zadní části klávesového modulu. Zvedněte tento klávesový modul a uvolněte jej z otočného upínacího mechanismu. Chcete-li úplně odstranit otočný upínací mechanismus, posuňte druhé uvolňovací tlačítko a otočný upínací mechanismus by měl vypadnout.

Řešení problémů a technická podpora

Pokud se V-zvedáky zdají nestabilní nebo vyčnívají za okraj klávesnice, možná jste je nainstalovali na „špatných“ stranách. Zkuste zaměnit levý a pravý V-zvedák pro zjištění, zda to problém vyřeší.

Navštivte www.Kinesis.com/Support pro tipy na řešení problémů, FAQs – často kladené dotazy, stahování, výuková videa, také uživatelský návod. Pro další dotazy můžete kontaktovat technickou podporu: tech@kinesis.com.

Zdravotní upozornění

Nesprávné používání klávesnice a / nebo myši může přispět k bolestivým a trvalým zraněním. Jestliže pociťujete při práci s klávesnicí bolest, slabost nebo brnění, konzultujte tyto problémy s kvalifikovaným zdravotnickým pracovníkem.