

# **Příslušenství ke klávesnici KINESIS Freestyle2 VIP3 (AC820-blk)**

## **Uživatelský návod**



Tato příručka pro nové produkty řady Freestyle vám pomůže začít, ale pokud máte otázky, které zde nejsou zodpovězeny, můžete zkontrolovat aktualizace nebo se podívat na instruktážní videa na adrese <http://www.kinesis.com/support/manuals.htm>.

### **Úvod**

Sada příslušenství Freestyle2 VIP3 poskytuje dvojici 3-úhlových V-zvedáků a integrovaných opěrek rukou, které se připevňují na konvertibilní klávesnici Freestyle2 a vytvářejí tak klávesnici Freestyle2 VIP3. Lze zvolit tři úrovně naklonění\* (5, 10 nebo 15 stupňů). Každý klávesnicový modul může být nastaven nezávisle a V-zvedáky jsou stejně efektivní, ať už jsou klávesové moduly rozevřené (pomocí středového otočného úchyty, který byl dodán s vaší klávesnicí) nebo úplně odděleny až o 23 cm s odstraněným středovým otočným úchytem.

\* Nastavení úhlu náklonu znamená zvýšení střední části rozdělené klávesnice. Zvednutím vašich palců se svaly na vašem předloktí uvolní, což má za následek výrazně lepší komfort a průtok krve. Podpěry dlaní, které jsou součástí sady, zvyšují relaxaci svalstva předloktí, krku a ramen.

### **Obsah balení**

Sada příslušenství Freestyle2 VIP3 zahrnuje pár podpěrek rukou s vyměnitelnými samolepicími podložkami dlaní. Zahrnut je také pár 3-úhlových V-zvedáků, které se namontují na spodní stranu klávesnice po instalaci podpěrek rukou.

### **Instalace opěrek rukou (před začátkem odpojte nebo vypněte počítač)**

Nejprve nainstalujte podpěry rukou před instalací 3-úhlových V-zvedáků. Podpěry rukou se zasunou pouze do správného klávesového modulu s širším koncem podpůrné oblasti směrem ke středu klávesnice. Položte klávesnici na rovnou plochu a položte podpěry dlaní před příslušný klávesový modul. Posuňte každou opěrku rukou směrem ke správnému klávesovému modulu tak, aby zapadly do tří montážních západek v příslušných drážkách.

Chcete-li odstranit opěrky rukou, držte klávesový modul v jedné ruce a opěrku dlaně v druhé ruce. Vytáhněte opěrku dlaně přímo z klávesového modulu. Pro snazší vyjmutí opatrně nadzvedněte opěrku rukou a současně vytáhněte z klávesnice.

*Poznámka: Nevytahujte jeden roh opěrky před druhým - opěrku rukou vytáhněte celou najednou přímo z klávesnice.*

### **Instalace 3-úhlového V-zvedáků (nejdříve nainstalujte podpěry dlaní)**

Otočný upínací mechanismus, který je dodáván s klávesnicí, je plně kompatibilní s V-zvedáky, takže není nutné jej před instalací V-zvedáků odstraňovat. Umístěte klávesnici vzhůru nohama na rovnou plochu. Každý V-zvedák je označen „Vpravo“ nebo „Vlevo“ a má také barevnou tečku (červenou pravý, modrou levý), která by měla shodovat s odpovídající tečkou na opěrce rukou.

Chcete-li nainstalovat, vložte dvě koncové úchytky levého V-zvedáku do čtvercových otvorů ve spodní části levého klávesového modulu. Spustěte druhý konec, dokud dvě „stlačovací západky“ nezaklapnou do opěrky rukou. Opakujte s pravou stranou. Když jsou nainstalovány oba V-zvedáky, jemně otočte klávesnici do svislé polohy.

Chcete-li vyjmout, umístěte klávesnici vzhůru nohama. Mírně zatlačte „stlačovací západky“ na V-zvedáku a jemně zvedněte, dokud dva výstupky na druhém konci nevystoupí z hranatých otvorů.

### Nastavení úhlu sklonu V-zvedáku

Každý V-zvedák VIP3 má dvě sklopné nohy, které, pokud nejsou vysunuté, poskytují naklonění 5 stupňů. Nohy mohou být vysunuty najednou tak, aby vytvořily pevné "V", poskytující náklon 10 nebo 15 stupňů.

**Úhel náklonu 5°:** Při dodání. Chcete-li převést zpět na 5 stupňů po změně z 10/15 stupňů, táhněte krátké a dlouhé podpěrné nohy od sebe, aby se uvolnily západky. Nohy se sklopí naplocho pod váhou klávesnice, aby poskytovaly stabilní úhel 5 stupňů.

**Úhel náklonu 10° a 15°:** Chcete-li změnit z 5 stupňů náklonu, jednoduše zaklapněte obě nohy každého V-zvedáku dohromady a vytvořte pevné písmeno „V“. Chcete-li přepnout mezi úhly 10 a 15 stupňů, mírně nadzvedněte každý klávesnicový modul a otočte jeho V-zvedák do vyšší (15 stupňů, podpora jedné nohy) nebo nižší (10 stupňů, podpora dvou nohou) pozici.



### Odebrání otočného upínacího mechanismu

Otočný upínací mechanismus může být odstraněn, pokud chcete od sebe zcela oddělit klávesové moduly. Umístěte klávesnici na rovnou plochu a posuňte uvolňovací tlačítko v horní zadní části klávesového modulu. Zvedněte tento klávesový modul a uvolněte jej z otočného upínacího mechanismu. Chcete-li úplně odstranit otočný upínací mechanismus, posuňte druhé uvolňovací tlačítko a zakruťte otočným upínacím mechanismem a zároveň jej vytáhněte z klávesového modulu.

### Řešení problémů a technická podpora

Pokud se V-zvedáky zdají nestabilní nebo vyčnívají za okraj klávesnice, možná jste je nainstalovali na „špatných“ stranách. Zkontrolujte, zda se barevné tečky shodují mezi opěrkami rukou a V-zvedáky, nebo zkuste zaměnit levý a pravý V-zvedák pro zjištění, zda to problém vyřeší.

Navštivte [www.Kinesis.com/Support](http://www.Kinesis.com/Support) pro tipy na řešení problémů, FAQs – často kladené dotazy, stahování, výuková videa, také uživatelský návod. Pro další dotazy se můžete obrátit na technickou podporu [tech@kinesis.com](mailto:tech@kinesis.com).

### Zdravotní upozornění

Nesprávné používání klávesnice a / nebo myši může přispět k bolestivým a trvalým zraněním. Jestliže pociťujete při práci s klávesnicí bolest, slabost nebo brnění, konzultujte tyto problémy s kvalifikovaným zdravotnickým pracovníkem.