

2.4G BEZDRÁTOVÁ VERTIKÁLNÍ MYŠ DELUX M618SE

Uživatelský manuál

Děkujeme, že jste si vybrali vertikální myš M618SE. Před použitím tohoto výrobku si přečtěte prosím pečlivě tento návod na použití.

Obsah balení

Bezdrátová PC myš 1x

USB přijímač 1x

Charakteristika

Bezdrátová technologie 2.4G

Optická snímací technologie a přesná lokalizace

Inteligentní režim úspory energie

Instalace baterie

1. Otevřete kryt baterie
2. Vložte baterii do myši ve správném směru
3. Namontujte kryt baterie

Tipy

- Pokud nepoužíváte myš, přepněte prosím tlačítko ON / OFF (pokud je na myši) do režimu OFF/vypnuto.
- Pokud bezdrátovou myš delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterii a uložte ji na chladném a suchém místě.
- Nepoužívejte baterii, pokud dojde k vytečení, změně barvy, zkroucení nebo jiné abnormalitě.
- Ušetříte energii, pokud budete myš používat na světlém podkladu než na tmavém.

Připojení přijímače

1. Připojte USB přijímač k vašemu počítači pomocí USB portu.
2. Když je USB přijímač připojen k portu USB, počítač detekuje zařízení automaticky přibližně na 30 sekund. Myš pak může normálně pracovat v režimu ON/zapnuto (pokud má přepínač ON / OFF).

Vytvoření spojení mezi myší a počítačem

Pokud myš nefunguje tak, jak by měla, můžete se pokusit znovu vytvořit spojení mezi myší a přijímačem. Pokuste se vytvořit spojení následujícím způsobem a jeden z nich musí fungovat pro vaši myš.

1. Vyjměte USB přijímač z USB portu počítače a vložte jej znovu, při vytváření spojení dodržujte 10 cm efektivní vzdálenost mezi myší a přijímačem. Zapněte ON/OFF tlačítko na pozici ON/zapnuto (pokud je na myši). Stiskněte současně střední tlačítko a pravé tlačítko po dobu asi 3-5 sekund. Po uvolnění všech tlačítek by měla myš fungovat po úspěšném připojení. Pokud ne, opakujte výše uvedené kroky.
2. Vyjměte USB přijímač z USB portu počítače. Stiskněte současně tři tlačítka (levé, střední a pravé) po dobu asi 5 – 8 sekund, Indikátor se rozsvítí (pokud je indikátor k dispozici). Vložte přijímač do USB portu počítače (při vytváření připojení dodržujte 10 cm efektivní vzdálenost mezi myší a přijímačem). Tlačítko ON / OFF přepněte do režimu ON/zapnuto (pokud je na

spodní straně). Myš bude po úspěšném připojení fungovat normálně. Pokud ne, opakujte kroky.

Tipy pro ladění

- Zkontrolujte, zda je přijímač připojen k portu USB.
- Zkontrolujte tlačítko ON/OFF, zda je v poloze ON /zapnuto/.
- Zkontrolujte, zda je baterie vložena ve správném směru.
- Zkontrolujte, zda je kapacita baterie dostatečná.
- Zkontrolujte efektivní vzdálenost mezi myší a přijímačem a zkraťte ji.
- Znovu vytvořte spojení mezi myší a přijímačem.

