

Klávesnice DELUX GM902

Uživatelský návod

Obsah balení



klávesnice



návod



vestavěná lithiová baterie
+ nabíjecí kabel

Kompatibilita

Windows / Mac / Android / IOS

Ilustrace




1. Režim nabíjení

Připojte klávesnici k portu USB kabelem pro nabíjení. Světelná kontrolka se při nabíjení rozsvítí červeně, po úplném nabití se kontrolka rozsvítí zeleně.

2. Přepínání zařízení

Zapněte klávesnici, klepnutím na tlačítko zařízení (1, 2, 3) můžete přepnout připojení zařízení.

V pravém horním rohu klávesnice:



zařízení 1 (režim přijímače 2.4G)

zařízení 2 (režim Bluetooth 1)

zařízení 3 (režim Bluetooth 2)

3. Režim párování kódu

Zařízení 1: Klepněte na zařízení 1 a zapojte přijímač do portu USB (režim 2.4G se již předtím spojil).

Pokud nefunguje, můžete nastavit následující: připojte přijímač do USB portu a stiskněte ESC +  3 s, poté můžete kód přiřadit.

Zařízení 2: Klepněte na zařízení 2, odpovídající kontrolka bliká, poté stiskněte zařízení 2 (asi 3 s), kontrolka bliká rychleji.

Klávesnici „BT4.0 + 2.4G KB“ lze vyhledat ve vašem zařízení. Při úspěšném připojení můžete začít klávesnici používat.

Zařízení 3: Klepněte na zařízení 3, odpovídající kontrolka bliká, poté stiskněte zařízení 3 (asi 3 s), kontrolka bliká rychleji.

Klávesnici „BT4.0 + 2.4. G KB“ lze vyhledat ve vašem zařízení. Při úspěšném připojení můžete začít klávesnici používat.

4. Detekce baterie

Nabijte, když je napětí baterie nižší než 3,2 V (kontrolka bliká červeně).

Funkce klávesnice

Icon	Bluetooth (IOS)	Bluetooth (MAC)	Bluetooth (Windows/Android)	Icon	Bluetooth (IOS)	Bluetooth (MAC)	Bluetooth (Windows/Android)
	Brightness -	Brightness -	Brightness -		Brightness +	Brightness +	Brightness +
	Windows	Windows Preview	Windows		Recent Windows	Application Shift (Win+Tab)	Windows Preview (Not for Android)
	Non-function	Desktop	Desktop		Search	Search	Search
	Previous	Previous	Previous		Volume +	Volume +	Volume +
	Next	Next	Next		Volume -	Volume -	Volume -
	Play/Pause	Play/Pause	Play/Pause		Select All	Select All	Select All
	Copy	Copy	Copy		Paste	Paste	Paste
	Cut	Cut	Cut		Mute	Mute	Mute
	F1-F12 Lock	F1-F12 Lock	F1-F12 Lock		Home	Non-function	Home
	Screen Shot	Screen Shot	Screen Shot		Lock Screen	Lock Screen	Lock Screen
Všechny funkce ve výchozím nastavení fungují jedinou klávesou; F1-F12, na kteroukoliv klepnete, lze zamknout.							