

PŘEČTĚTE SI PEČLIVĚ TYTO POKYNY!

Výtečně! Vybrali jste si myš HandShoe, což je výborná volba; toto je jediná myš, která padne jako rukavice.

Vědecký výzkum ukázal, že naše myš je jediná skutečně ergonomicky tvarovaná myš. Toto tvrzení je podloženo výzkumem realizovaným několika univerzitami. Myš HandShoe je jediná počítačová myš, která vám umožní pracovat s minimálním namáháním svalů. Ten rozdíl pocítíte!

1. Obsah krabice

Krabice obsahuje následující položky:

1. Karta s průvodcem pro okamžité použití
2. USB mikroanténa (hardwarový klíč), viz základna myši
3. Myš HandShoe Mouse
4. Napájecí USB kabel
5. Tyto pokyny
6. Ochranný pytlík (který chrání myš, když jste na cestách).

2. Instalování bezdrátové verze myši HandShoe

Bezdrátová myš HandShoe komunikuje s vaším počítačem prostřednictvím RF signálu v kombinaci s mikroanténou.

1. Vytáhněte mikroanténu z úložného místa v základně myši.
2. Zasuňte mikroanténu do volné USB zásuvky na vašem počítači, klávesnici nebo displeji.
3. Zapojte napájecí kabel do **další USB zásuvky**.
4. Připojte napájecí kabel k myši, zastrčte zástrčku USB-A (ta větší) kabelu do volného USB portu na vašem počítači, klávesnici nebo displeji a spojte kabel s myší pomocí zástrčky USB-B (ta menší).
5. Sundejte červenou nálepkou ze spodku myši a **zapněte napájení myši**.
6. Položte myš na pracovní desku a stiskněte jeden z provozních spínačů.
7. Zkontrolujte, zda byl navázán kontakt:
 - Když pohnete myší, měl by se pohnout i kurzor
 - Modré LED světlo ve spodku myši HandShoe bude svítit
8. Pokud se kurzor nepohybuje, zkontrolujte, že:
 - a) **počítač je zapnut**
 - b) svítí modré LED světlo
 - c) mikroanténa je připojena
 - d) kabel je připojen

9. Nastavte rychlost kurzoru do střední polohy (ref. program myši zobrazený počítačem). Pokyny ohledně nastavení rychlosti kurzoru získáte sledováním videa na stránkách www.handshoemouse.com/faq.html.

Pokud je rychlost kurzoru příliš vysoká, může to vést ke zbytečnému napínání svalů při řízení pohybu kurzoru.

3. Nabíjení baterie

Myš HandShoe je vybavena lithium-iontovou baterií, nabíjecí USB kabel je rovněž dodáván spolu s myší.

Myš komunikuje prostřednictvím mikroantény. Kabel slouží pouze pro nabíjení.

4. Nabíjení baterie

Pro nabíjení/dobíjení baterie slouží USB kabel, tvořící součást dodávky v krabici.

1. Pro nabití baterie zastrčte zástrčku USB-A (ta větší) kabelu do volného USB portu na vašem počítači, klávesnici nebo displeji a spojte kabel s myší pomocí zástrčky USB-B (ta menší).
2. **Spínač napájení myši musí být zapnut.**
3. **Pro nabíjení baterie musí být zapnut počítač.**
4. S nabíjením pokračujte přibližně 6 hodin, pokud chcete baterii nabít úplně. **Při nabíjení baterie můžete pokračovat v práci.**

Doporučujeme, abyste baterii pravidelně dobíjeli a nenechali ji zcela vybit.

Je vhodné pojmutout nabíjení jako zvyk a dobíjet baterii každé 2 týdny.

Když energie baterie klesne pod kritickou úroveň, rozsvítí se červená LED kontrolka, umístěna blízko špičky palce na podpěře pro palec.

5. Zcela vybitá baterie

Pro nabíjení baterie, zapojte kabel. Po připojení kabelu může vaše myš komunikovat s počítačem prostřednictvím napájecího kabelu.

1. Pokud dojde k přerušení komunikaci kvůli nedostatku energie v baterii:
 - a) Připojte USB kabel.
Počkejte pár vteřin, než se systém restartuje.
 - b) Klikněte na jedno z tlačítek myši a zkontrolujte, zda se kurzor pohybuje, když myš pohnete. Nyní můžete s myší znovu pracovat. Nabíjejte přibližně 6 hodin, aby se baterie plně nabila.
2. Pokud se po nabití baterie a odstranění kabelu kurzor nepohybuje, znamená to, že chybí spojení mezi myší a anténou. To napravení následovně:
 - a) anténu vytáhněte a počkejte pár vteřin.
 - b) znovu anténu zasuňte. Spojení by mělo být obnoveno a kurzor by se měl znovu pohybovat.

6. ŠETŘENÍ ENERGIE BATERIE

Aby se baterie zbytečně nevybíjela, myš přechází do spočívacího režimu.

Pro ukončení spočívacího režimu klikněte na kterékoliv tlačítko myši.

Nezapomeňte, že pokud chcete spočívací režim ukončit, musíte kliknout na jedno z tlačítek myši.

7. Použití myši HandShoe

Pro nejlepší využití myši doporučujeme následující:

1. Posadte se do pohodlné pozice a položte ruku na tělo myši. Ruka by měla být plně podepřena.
2. Zápěstí by mělo být dobře podepřeno u konce myši, zatímco prsty a palec spočívají na těle myši.
3. Špičky prstů se mohou velmi lehce dotýkat pracovní desky.
4. Obecně platí, že myši HandShoe byste měli **pohybovat pomocí předloktí**.
5. Při práci na malé ploše obrazovky může **pohyb samozřejmě vycházet ze zápěstí**.

Pokud se budete řídit výše uvedenými pokyny, jistě pocítíte výhody ergonomického designu myši HandShoe.

8. Poloha u pracovního stolu

Vždy dbejte na to, aby výška stolu a výška židle byly adekvátní.

1. Předloktí opřete buď o stůl, nebo o opěradlo židle.
2. **Vyhnete se natahování a držení předloktí nad pracovní deskou.**
3. Horní část paže by měla být uvolněná v pohodlné poloze.

Pokud paži držíte nad pracovní deskou, tj. není podporována ani stolem, ani opěradlem židle, svaly kolem ramene musí být neustále aktivní. To pravděpodobně povede ke zbytečnému svalovému napětí. Tíha ruky a paže působící na myš povede ke zbytečnému tření o pracovní desku. Posunování myši bude namáhavější.

9. Váha myši HandShoe

Váha myši HandShoe byla vyvážena tak, aby umožnila optimální uvolnění těch svalů, které jsou obvykle aktivní, když posouváte myš po pracovní desce.

Ačkoliv doporučujeme, abyste váhu myši neměnili, můžete ji upravit odstraněním některých kompenzačních závaží umístěných na myši.

Ve spodní části myši naleznete kryt komory se závažími.

10. Velikost a konfigurace

Myš HandShoe je k dispozici v různých velikostech, a to pro praváky i leváky. Pouze verze s velikostí Large (velká) je vybavena 3 tlačítky. Funkce třetího tlačítka je stejná jako funkce rolovacího kolečka. Tlačítka nelze programovat. Funkce jsou definovány provozním softwarem počítače, jak je poskytuje Microsoft®, Lynux®, Macintosh® od společnosti Apple® či Unix®.

11. Varování

Speciální software pro myš již instalovaný ve vašem počítači pro použití jiného typu myši či tabletu může ovlivnit výkon myši HandShoe. Pokud se zdá, že toto je příčinou problému, software deaktivujte či odstraňte.

12. Pokyny pro likvidaci na konci životnosti myši

Tato počítačová myš obsahuje lithium-iontovou nabíjecí baterii, kterou lze vyměnit. Obecně životnost těchto baterií závisí na používání. Každodenní dlouhodobé používání povede ke kratší životnosti myši. Pokud se domníváte, že energie v lithium-iontové baterii klesla na příliš nízkou úroveň, zkuste ji znovu nabít dle pokynů v kapitole 4 výše. Pokud se nabíjení nepovede ani po několika pokusech, je možné, že baterie není funkční. Pokud tomu tak je, baterii budete muset vyměnit za novou a starou zlikvidujte v souladu s lokálními zákony a předpisy. Místní poradní orgány vám mohou poradit ohledně správné likvidace baterií a elektrických zařízení. Pokud takové zákony a předpisy nejsou stanoveny, odložte vaši baterii do odpadního koše pro použitá elektrická zařízení.

13. Upozornění

Baterie použitá v této myši představuje při špatném zacházení riziko poleptání. Baterii nerozdělávejte, nevystavujte teplotě vyšší než 70 °C (158 °C), nespalujte, ani neponořujte do vody či jiné kapaliny. Baterii nepoužívejte, ani nenabíjejte, pokud se zdá, že baterie netěsní, ztratila barvu, je deformována, nebo vykazuje jiné abnormální jevy. Zajistěte pravidelné nabíjení baterie a neodkládejte baterii na delší dobu bez užívání. Při nevhodném použití může baterie vybuchnout, či může dojít k úniku náplně, což může způsobit poleptání či jiné poranění. Při úniku náplně z baterie postupujte běžným bezpečným způsobem a baterii okamžitě zlikvidujte, a to v souladu s místními zákony a předpisy ohledně likvidace baterií. Pamatuje, že netěsná baterie může způsobit poleptání či jiné poranění. Tuto baterii i ostatní baterie držte mimo dosah dětí.

14. Vyhovění normám

Váš výrobek splňuje požadavky FCC, IC a CE.