

PC myš DELUX M618XSU SEEKER drátová

Uživatelský návod

Děkujeme, že jste si vybrali PC myš DELUX SEEKER. Před instalací si přečtěte pečlivě tento uživatelský návod.

Operační systémy

Windows7/Windows8/Windows10/MacOS

Funkce



Připojení

Připojte kabel myši k USB portu. Lze začít používat po identifikaci.

Přepínání světelných režimů

4 typy světla lze přepínat stisknutím pravého tlačítka a tlačítka zpět současně.

Přepínání DPI

Klepnutím na tlačítko DPI přepnete DPI.

800 (červené světlo) - 1200 (zelené světlo) - 1600 (modré světlo) - 2400 (fialové světlo) - 4000 (žluté světlo). Přepnutí DPI bylo úspěšné, když příslušná kontrolka dvakrát zablikala.

Výchozí DPI: 1200

Report rate/frekvence

125 Hz-250Hz-500Hz-1000Hz

Výchozí 500 Hz, může být změněno ovladačem.

Rolovací kolečko pro palec

Rolování nahoru – pohyb doleva

Rolování dolů – posun doprava

(lze použít v kancelářském softwaru, prohlížeči atd.)

Instalace ovladače

Instalace

Stahujte z webu DELUX: www.deluxworld.com

Nastavení

Otevření ovladače (během použití myši) pro nastavení funkcí.

Konfigurace víceskupinového souboru

Kliknutím na "+" v levém horním rohu rozhraní vytvoříte nový konfigurační soubor.

Klikněte  Aktuální konfigurační soubor lze smazat.

Klikněte  Aktuální konfigurační soubor lze zkopírovat.

Klikněte  Aktuální konfigurační soubor lze přejmenovat.

Nastavení světla

Klikněte na "Nastavení světla" pro nastavení světla.

Nastavení tlačítek

Klikněte na "Nastavení tlačítek" pro nastavení tlačítek.

Klikni  po provedení všech nastavení.

Správa maker

Kliknutím na "Správa maker" nastavte makro.

Kliknutím na "+" vytvořte nové makro a poté klikněte na "REC" pro záznam.

Zadání klávesy, kterou potřebujete na klávesnici při nahrávání.

Kliknutím na "STOP" zastavíte nahrávání makra.

Instrukce pro makro import: vyberte tlačítko, které potřebujete nastavit, poté klikněte na "Funkce makra" pro výběr názvu makra a poté klikněte na "Uložit" pro dokončení nastavení.

Nastavení DPI

Klikněte na "Další nastavení" pro nastavení DPI.

Výchozí nastavení

Klikněte  resetujte, poté klikněte na "OK" pro dokončení nastavení.

