

Microtouch NEWTRAL 3 MYŠ BEZDRÁTOVÁ

Uživatelský manuál

FUNKCE

- Rozhraní: USB
- Tlačítka: 6 programovatelných tlačítek (kliknutí levým & pravým, dozadu & dopředu, přepínač DPI, rolovací kolečko, prostřední tlačítko)
- Pevné nastavení: pravé
- Rozlišení DPI: optický typ 800/1600/2400
- Poznámka: Baterie: 1x AA (nejsou součástí)

POŽADAVEK

- Operační systém: Windows 7/8/10
Mac (není programovatelné pro systém Mac)
- Dostupný USB port

INSTALACE HARDWARU

- Zapněte Váš počítač.
- Vyjměte zadní kryt myši, vysuňte bezdrátový přijímač a zastrčte do USB počítače. Váš operační systém automaticky rozpozná a přiřadí ovladač.
- Zapněte myš tlačítkem ON/OFF a automaticky se spáruje s vloženým USB přijímačem.

INSTALACE SOFTWARE

- Stáhněte si software z webových stránek: [//www.newtralmouse.com/download.htm](http://www.newtralmouse.com/download.htm)
- Jakmile jste provedli instalační kroky, přejděte do Vaší systémové lišty kliknutím na šipku umístěnou vlevo od hodin systému Windows a klikněte na ikonu Microtouch Newtral Mouse Wireless.
- Jakmile kliknete na danou ikonu, rozbalí se menu. Vyberte si v menu požadovaný jazyk v pravém horním rohu nabídky.
Konfigurační nabídka má tři záložky: „Button assign“ (Přiřadit), „Sensitivity“ (Citlivost) a „Support“ (Podpora).
- Klikněte na „BUTTON ASSIGN“ (Přiřadit) pro změnu tlačítka myši a klikněte na „APPLY“ (Použít) pro uložení nastavení. Pomocí tlačítka „Restore to default“ (Obnovit výchozí nastavení) můžete vrátit všechna nastavení do továrního nastavení.
- Klikněte na „SENSITIVITY“ (Citlivost) pro změnu rychlosti kurzoru myši a upravení nastavení DPI a klikněte na „APPLY“ (Použít) pro uložení nastavení. Použitím tlačítka „Restore to default“ (Obnovit výchozí nastavení) můžete vrátit všechna nastavení do továrního nastavení.
- Kliknutím na „SUPPORT“ (Podpora) můžete najít hardwarové a softwarové informace.