

Microtouch NEWTRAL 3 MYŠ DRÁTOVÁ

Uživatelský manuál

FUNKCE

- Rozhraní: USB
- Tlačítka: 6 programovatelných tlačítek (kliknutí levým & pravým, dozadu & dopředu, přepínač DPI, rolovací kolečko, prostřední tlačítko)
- Pevné nastavení: pravé
- Rozlišení DPI: optický typ 800/1200/2400/3200 ve výchozím nastavení (rozsah rozlišení 400-3200 DPI se softwarem)

POŽADAVEK

- Operační systém: Windows 7/8/10
Mac (není programovatelná pro systém Mac)
- Dostupný USB port

INSTALACE HARDWARU

- Zapněte Váš počítač.
- Připojte USB kabel Vaší myši do USB portu počítače.

INSTALACE SOFTWARE

- Stáhněte si software z webových stránek: [//www.newtralmouse.com/download.htm](http://www.newtralmouse.com/download.htm)
- Jakmile jste provedli instalační kroky, přejděte do Vaší systémové lišty kliknutím na šipku umístěnou vlevo od hodin systému Windows a klikněte na ikonu Newtral 3 Mouse.
- Po kliknutí na ikonu Newtral 3 Mouse, otevře se menu. Klikněte na „BUTTON ASSIGN“ (PŘIŘADIT) pro změnu tlačítka myši a klikněte na „APPLY“ (POUŽÍT) pro uložení nastavení. Klikněte na „MACRO MANAGER“ (MACRO SPRÁVCE) pro přiřazení krátkých příkazů myši.
- Jakmile kliknete na ikonu Newtral 3 Mouse, zobrazí se menu. Klikněte na „DPI SETTING“ (DPI NASTAVENÍ) pro změnu rychlosti kurzoru myši a pro nastavení parametrů DPI a klikněte na „APPLY“ (POUŽÍT) pro uložení nastavení.
- Jakmile kliknete na ikonu Newtral 3 Mouse otevře se menu. Klikněte na „ADVANCED SETTING“ (POKROČILÉ NASTAVENÍ) pro změnu rychlosti ukazatele myši/rychlosti posouvání kolečka myši/dvojklik a klikněte na „APPLY“ pro uložení nastavení. Klikněte na „UPDATE/UPGRADE“ (AKTUALIZACE/INOVACE):
UPDATE: odkaz na webových stránkách Newtral
SUPPORT: odkaz na webových stránkách Newtral