

Klávesnice PERIXX PERIBOARD 313 drátová s touchpadem

Uživatelský manuál

Úvod

Děkujeme vám za zakoupení výrobku firmy Perixx. PERIBOARD-313 je uživatelsky přívětivá klávesnice plné velikosti s touchpadem. Je ideálním řešením pro jakékoliv profesionální a průmyslové použití. Snadno se instaluje a používá díky funkci pluch and play. Není potřeba instalovat žádný ovladač ani software.

Upozornění

Výrobce a prodejci nenesou odpovědnost za jakékoliv technické poškození nebo škody nebo zranění způsobené následujícím:

- nesprávným používáním výrobku
- jakýmkoliv pokusem o demontáž, změnu nebo úpravu produktu jakýmkoliv způsobem
- poruchou nebo poškozením v důsledku nesprávného použití nebo nesprávné úpravy/opravy
- poruchou nebo poškozením v důsledku vnějších vlivů jako např. pádu
- poruchou nebo poškozením způsobené požárem, solí, plynem, zemětřesením, bleskem, větrem, vodou nebo jinými přirozenými katastrofami nebo abnormálním napětím
- poruchou nebo poškozením způsobenými jinými zařízeními připojenými k produktům
- poruchou nebo poškozením způsobené vysokou teplotou, vlhkým, mastným, prašným a nebezpečným prostředím

- Upozorňujeme vás, že změny nebo úpravy, které nebyly výslovně schváleny společností Perixx Computer GmbH, by mohly zrušit vaše oprávnění provozovat zařízení.

- Všechny obchodní značky, ochranné známky a loga jsou vlastnictvím jejich příslušných vlastníků.

Vezměte na vědomí: Dlouhodobé opakující se používání jakékoliv klávesnice a myši může způsobit zranění uživatele. Perrix doporučuje uživatelům vyhnout se nadměrnému používání této nebo jakékoliv jiné klávesnice nebo myši.

Specifikace výrobku

Model	PERIBOARD-313
Barva	Černá
Elektrické hodnocení	30mA
Provozní napětí	4.4-5.25 VDC
Rozhraní	USB 2.0 a HID 1.1.
Rozměr	455*160*28 mm
Váha	684 g
Délka kabelu	1,8 m
Materiál	ABS, silikonová guma a polystyren s vysokým nárazem
Požadavek OS	Win XP a vyšší

Systémové požadavky

- Operační systém: Microsoft Windows XP, Vista, 7,8 a 10
- 1 volný USB port

Klávesové zkratky

 +  → Otevření multimediálního přehrávače	 +  → Ztlumení
 +  → Přehrát / Pozastavit	 +  → Web / Home
 +  → Předchozí	 +  → Vyhledávání
 +  → Následující	 +  → Zámek
 +  → Hlasitost +	 +  → Podsvícený vypínač (Nastavení jasu 0% - 50% - 75% - 100%)
 +  → Hlasitost -	

	Gesto	Funkce	Popis
1		Sklouznutí jedním prstem	Přesunout kurzor myši
2		Dotek jedním prstem	Klepněte na touchpad jako jedním kliknutím
3		Dvojité kliknutí	Klepněte na touchpad dvakrát jako dvojitém kliknutím levým tlačítkem myši
4		Vybrat a přesunout (Tag and Drop)	Klepněte na touchpad jednou pro výběr položky a pomocí 2. klepnutí provedte funkci přesunutí
5		Vertikální rolování/posouvání	Označením touchpadu nahoru a dolů provedte funkci svislého posouvání/rolování