

## Rockstick 2 Uživatelský manuál pro bezdrátovou i drátovou myš

### Odstraňování problémů:

#### Kurzor se pohybuje příliš pomalu či rychle

Seřídte DPI tlačítko na vrchní části myši tak, aby vám rychlost vyhovovala.

Pokud se po stlačení DPI tlačítka zabliká slovo „DPI“ jednou, znamená to pomalou rychlost,

Dvojitě zablikání: obvyklá rychlost,

Trojitě zablikání: vysoká rychlost

Čtvero zablikání: velmi vysoká rychlost.

#### Po určité době nepoužívání se kurzor nepohybuje

Bezdrátová verze přechází po určité době do spánkového režimu, aby se šetřila baterie. Kliknutím na kterékoliv tlačítko myš probudíte.

#### Na spodku není umístěno červené světýlko jakou u jiných optických myši.

Na spodní části myši není umístěno červené světlo. Z laserového čidla žádné světlo nevychází. Přítomnost světla neověřujte přímým pohledem. Mohlo by to způsobit mírné i středně vážné poškození zraku.

#### Jak změnit užívání z jedné ruky na druhou?

Jednoduše přepněte spínač ve spodní části myši z R na L nebo naopak.

### Uživatelský průvodce

#### Rychlé uvedení do provozu

1. Vytáhněte USB přijímač s hardwarovým klíčem ze spodku myši Rockstick 2.
2. Připojte USB přijímač k portu pro USB na vašem počítači.
3. Otočte spínačem napájení v spodní části myši Rockstick 2.
4. Ovládací program se automaticky nainstaluje.
5. Myš je připravena k použití.

Nákres (shora dolů):

Nastavitelné DPI tlačítko

Pravé tlačítko

Levé tlačítko

Rolovací kolečko a střední tlačítko

Snímatelný nástavec pro malíček

(Druhý nákres)

Spínač napájení

Přepínač mezi pravou a levou rukou

USB přijímač s hardwarovým klíčem

Kryt baterie

Ergonomický úchyt: Ukotvení lokte či zápěstí pro maximální pohodlí

Přesný úchyt: Ukotvení zápěstí a špičky prstu pro maximální přesnost.

