



Ergonomická myš

Switch Mouse

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Pohodlí ve vaší dlani

ZNAKY

Switch mouse je inovativním řešením počítačové myši, které zvyšuje komfort a zároveň redukuje možnost zranění s designem a technologickými inovacemi, jež poskytují nejergonomičtější myš, jež byla kdy vytvořena.

KOMPATIBILITA

CERTIFIKOVÁNO PRO Windows Vista™

Kompatibilní rovněž s: Windows 2000
Windows XP
Mac OS 9 (pouze zapojte a je funkční)
Mac OS X (pouze zapojte a je funkční)

Minimální požadavky systému

Dostupný USB port
CPU 233MHz nebo rychlejší procesor nebo ekvivalent
128MB RAM nebo vyšší
Kapacita harddisku více než 40MB

Specifikace

Rozlišení: 800dpi
Technologie: Laserová skenovací technologie
Vypínač: Mikro vypínač
Spotřeba energie: Max70mA
Mechanická životnost vypínače: 1 000 000 cyklů
Délka kabelu: 150 cm
USB konektor

INSTALACE ERGO MYŠI

Instalace pro rychlý start

Switch mouse je zařízení, jež zapojíte a ihned funguje. Jak začít myš ihned používat:

Vypněte počítač a odpojte vaši stávající myš. Zapojte Switch Mouse do USB portu. Restartujte počítač a začnete používat Switch Mouse.

Standardní nastavení je následující:

- Levé horní tlačítko: jedno kliknutí vlevo
- Pravé horní tlačítko: jedno kliknutí vpravo
- Střední tlačítko (navigační výduť): není stanoveno
- Levé postranní tlačítko: Zpět/předchozí strana
- Pravé postranní tlačítko: Dopředu/další strana
- Navigační výduť: Vertikální rolování po stránce

Instalace ovladače

Abyste mohli využívat funkcí tlačítek přizpůsobených potřebám uživatele a řídit rychlost rolování, nainstalujte si vyhovující ovládání podle návodu na instalaci pro rychlý start:

Ovladač Switch Mouse je certifikován pro použití s Windows Vista a je rovněž kompatibilní s Windows 2000 a Windows XP.

Jak instalovat ovladač:

1. Navštivte stránku "ke stažení" na www.humanscale.cz
2. Zvolte kategorii "ovladače myši", pak stáhněte ovladač Switch Mouse na váš harddisk.
3. Po dokončení zvolte "Save File" (uložit).
4. Navigujte na stažený soubor a klikněte dvakrát pro započítí instalace.
5. Postupujte podle nápovědy na obrazovce.
6. Když jste vyzváni, restartujte váš počítač. Po restartování vašeho přístroje se vám v liště s nástroji objeví ikona Switch Mouse.

Přizpůsobení funkcí Switch Mouse:

1. Dvakrát klikněte na ikonu Switch Mouse v liště.
2. Pod názvem „Konfigurace tlačítek“ rozviňte menu s přiřazením specifických úkolů pro každý ze tří programovatelných tlačítek, jež zahrnují:
 - Střední tlačítko (navigační výduť)
 - Pravé postranní tlačítko:
3. Pod „Rychlost rolování“ použijte šoupátka pro řízení horizontální a vertikální rolovací rychlosti vaší navigační výdutě.
4. Prostřednictvím vašeho operačního systému můžete ovládat množství doplňkových funkcí myši. Můžete konfigurovat nastavení myši, jako rychlost dvojitého kliknutí a možnosti kurzoru, z vašeho kontrolního panelu.

Odinstalování ovladače:

Pro odinstalování ovladače Switch Mouse zvolte **Start > Programy > Switch Mouse > Odinstalovat**.

SEŘÍZENÍ Switch Mouse

Nastavení velikosti Switch Mouse

Switch Mouse se vyznačuje patentovaným systémem pro přizpůsobení velikosti pro zajištění patřičných rozměrů pro většinu uživatelů. Jak stanovit nejpohodlnější rozměry Switch Mouse právě pro vás:

1. Položte vaši ruku na přiložený graf pro nastavení velikosti Switch Mouse a umístěte ji tak, aby místo, kde dlaň vychází ze zápěstí bylo na zelené čáře.
2. Určete velikost, která odpovídá špičce vašeho prostředníčku.
3. Uchopte přední a zadní část Switch Mouse a potáhněte, až se objeví posuvná prodlužovací součást.
4. Nastavte prodlužovací součást na číslici, která odpovídá špičce vašeho prostředníčku na grafu.

SEŘÍZENÍ Switch Mouse

Levoruké použití

Díky svému symetrickému designu vyhovuje Switch Mouse jak levorukým, tak pravorukým uživatelům. Ergo myš se expeduje pro pravoruké uživatele.

Abyste ji fyzicky přizpůsobili pro levoruké použití jednoduše vyjměte stabilizér z levé strany myši jeho vysunutím ven ve směru šípky a přeinstalujte jej na pravou stranu. Nyní bude Switch Mouse podpírat levou ruku ve zdravém úhlu 45 stupňů.

Pro možnost klikání levou rukou upravte nastavení vaší myši:

Windows Vista

Zvolte **Start > Kontrolní panel > Snadný přístup > Centrum pro snadný přístup**. Pod **Veškeré nastavení** zvolte **Snadnější použití myši**. Pod **Viz rovněž** zvolte **Nastavení myši**. Na tabulce **Tlačítka** pod **Konfigurace tlačítek** zvolte **Primární a sekundární tlačítka**.

Windows XP

Zvolte **Start > Nastavení > Kontrolní panel > Myš**. Na tabulce **Tlačítka** zvolte kontrolní okénko vedle **Primární a sekundární tlačítka**.

Windows 2000

Zvolte **Start > Nastavení > Kontrolní panel > Myš**. Na tabulce **Tlačítka** zvolte tlačítko předvolby **Levé** pod **Konfigurace tlačítek**.

Mac OS X, verze 10.4.2 nebo novější

Zvolte **Hledání > Aplikace > Systémové preference > Klávesnice a myš**. Pod tabulkou **Myš** zvolte tlačítko předvolby **Pravé** pod **Primární tlačítka myši**.

ZDRAVÁ MANIPULACE S MYŠÍ

Na základě naprosto nejnovějších výzkumů lidských faktorů je Switch Mouse speciálně navržena tak, aby minimalizovala zdravotní rizika spojená a dlouhodobou prací s myší, včetně zánětu šlach a syndromu karpálního tunelu. Množstvím ergonomických charakteristik vám tato inovativní Switch Mouse zabezpečí dokonalé pohodlí při práci.

Problém:

Zkroucení zápěstí:

Uživatelé počítačů často při práci s myší ukotvují ohyb zápěstí na pracovní ploše, což je pozice vedoucí ke dvěma faktorům nebezpečí zranění – dotykový tlak a natažení zápěstí (ohnutí zápěstí vzhledem k tělu) – což zvyšuje tlak v intrakarpálním tunelu a nebezpečí poranění.

Řešení:

Podpěra dlaně u Switch Mouse

Podpěra dlaně integrovaná u Switch Mouse zabraňuje zkroucení zápěstí. Práce s myší s podepřenou dlaní rovněž povzbuzuje používání velkých svalů paží a ramen, jež se mnohem méně unaví, než jemné svaly na zápěstí a dlaní.

Problém:

Jedna velikost nevyhovuje všem

Většina myší neodpovídá unikátním potřebám každého uživatele a malá velikost může vést k nadměrnému svírání ruky, únavě svalů a nepohodlí.

Řešení:

Switch Mouse s nastavitelnou velikostí

Switch Mouse s její patentovaným nastavením délky lze přizpůsobit velikosti každého uživatele a její symetrický tvar uspokojuje jak pravoruké, tak levoruké uživatele zařízení.

Problém:

Nepřirozené úhly

Tradiční myši nutí základnu dlaně být horizontálně vzhledem k pracovní ploše, což zvyšuje stočení zápěstí a předloktí a zvyšuje tlak v intrakarpálním tunelu a nebezpečí poranění.

Řešení:**Základna ve tvaru písmene V u Switch Mouse**

Sklon Switch mouse, vytvořený základnou ve tvaru V, polohuje zápěstí a předloktí do přirozeného úhlu, což minimalizuje tlak v karpálním tunelu.

Problém:**Rizika opakovaných pohybů**

I když rolovací kolečka poskytují pohodlí, podporují opakované pohyby prstů a jsou spojovány s poruchami funkce šlach.

Řešení:**Navigační výduť Switch Mouse**

Kruhová navigační výduť Switch Mouse minimalizuje opakované pohyby umožněním rolování jediným pohybem. A jako přidaná hodnota – rovněž umožňuje horizontální rolování.

ČIŠTĚNÍ Switch Mouse

Vaše Switch Mouse bude potřebovat občas vyčistit. Abyste ji udrželi v dobrém stavu, postupujte podle těchto pokynů:

1. Vypněte počítač a odpojte USB kabel Ergo myši.
2. Úplně otevřete prodlužovací část, a pokud bude potřeba, vyjměte stabilizér.
3. Otřete povrch Switch Mouse a stabilizéru hadříkem. Pro odstranění nánosů ze škvír můžete použít párátko.
4. Na odolné skvrny může být nezbytné použít hadřík navlhčený vodou a mírným čistícím prostředkem. Ujistěte se, že jste všechny části náležitě usušili.
5. Vložte zpět stabilizér a vraťte prodlužovací součást do vaší obvyklé polohy.
6. Zapojte Switch Mouse zpět do USB portu a restartujte počítač, aby začal znovu pracovat.

ZÁKAZNICKÝ SERVIS

Máte se Switch Mouse nějaké problémy? Navštivte humanscale.cz pro informace o řešení potíží nebo kontaktujte Zákaznický servis na www.humanscale.cz

ZÁRUKA

NÁSLEDUJÍCÍ ZÁRUKA JE NAMÍSTO VEŠKERÝCH JINÝCH ZÁRUK, VYJÁDRĚNÝCH ČI NAZNAČENÝCH, VČETNĚ, ALE NIKOLI POUZE, IMPLICITNÍ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A VEŠKERÝCH DALŠÍCH ZÁRUK VZNIKLYCH Z MOŽNOSTI PRODEJE NEBO VYUŽITÍ NEBO OBCHODU.

Humanscale nabízí na Switch Mouse s jednoletou zárukou.

Tato záruka je aplikovatelná pouze na původního kupujícího a není přenosná. Humanscale zaručuje, že v době převzetí zákazníkem je výrobek v dobrém funkčním stavu a bez materiálových či výrobních vad. Tato záruka se nevztahuje na běžné opotřebení a otěr nebo poškození způsobené nehodou, zanedbáním, špatným užitím nebo nesprávnou instalací nebo provozem. Humanscale nepřebírá zodpovědnost za poškození vzniklé vlivem opravy, údržby, modifikací nebo manipulace kýmkoli jiným, než autorizovaným zástupcem Humanscale. V případě, že je výrobek vadný a Humanscale dostane písemné prohlášení o vadě v rámci záruční lhůty, Humanscale, dle svého uvážení, buď opraví, nebo nahradí vadný výrobek. Tato záruka nepokrývá škody způsobené doručením nebo dopravou výrobku z jednoho místa do druhého, nebo změny učiněné majitelem.

REGULAČNÍ INFORMACE

Prohlášení o shodě FCC

Switch Mouse byla testována a shledána vyhovující požadavkům digitálních přístrojů třídy B, shodně s oddílem 15 pravidel FCC. Tyto požadavky byly navrženy, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivým vlivům při domácí nebo kancelářské instalaci. Uživatel je upozorněn, že změny/a nebo modifikace provedené na zařízení by mohly zneplatnit uživatelské oprávnění pro obsluhu tohoto zařízení.

Prohlášení o shodě EC

Humanscale Corporation prohlašuje v rámci naší výlučné zodpovědnosti, že Switch Mouse je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými opatřeními platných ustanovení EC.

LIKVIDACE Switch Mouse

Obvodová deska Switch Mouse byla navržena v souladu s nařízením Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), legislativou Evropské Unie s cílem redukovat množství elektronického odpadu v zemi prostřednictvím směrnic o sběru, recyklaci a renovaci.

Switch Mouse je vyrobena převážně z recyklovatelných vstříkovaných ABS plastů. Po dokončení životnosti Switch Mouse vás Humanscale nabádá, abyste provedli její likvidaci způsobem zodpovědným k životnímu prostředí. Seznamte se s vašimi státními a místními praktikami a nařízeními pro recyklaci a likvidaci odpadů a patřičně jednejte.

Likvidace odpadového elektrického a elektronického zařízení v Evropské Unii.

Tento symbol naznačuje, že s tímto výrobkem se nesmí nakládat jako s odpadem z domácnosti. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným negativním následkům na životní prostředí a lidské zdraví, což by jinak mohlo být způsobeno nesprávným odpadovým zacházením s tímto výrobkem. Pro více detailních informací o recyklaci tohoto výrobku, kontaktujte, prosím, váš místní městský úřad, vaši službu pro likvidaci odpadů z domácností nebo obchod, kde jste výrobek zakoupili.