

Uživatelská příručka

Nožní pedál Kinesis® Advantage360 SmartSet FS360



Přehled

Nožní pedál Advantage360 (FS360) je navržen jako rozšíření klávesnice Kinesis Advantage360 SmartSet (KB360-GBR). Tento pedál není samostatné zařízení a nelze jej přímo připojit k počítači. Po připojení ke klávesnici Advantage360 lze nožní pedál naprogramovat, jako by to byla další klávesa na klávesnici.

Poznámka: Programování pedálu je uloženo na klávesnici, nikoli v samotném pedálu.

Kompatibilita

Nožní pedál Advantage360 SmartSet je kompatibilní se základními klávesnicemi Advantage360 s technologií USB SmartSet Engine, která umožňuje snadné připojení k internetu.

Tento nožní pedál není kompatibilní s klávesnicemi Advantage360 Professional ani Advantage2.

Instalace 1.

Připojte konec krátkého adaptérového kabelu s mini-phono konektorem ke konci nožního pedálu. 2. Zapojte konec USB-C adaptérového kabelu do nejvzdálenějšího portu USB-C na levém modulu kláves na zadní straně klávesnice. Nožní pedál nelze připojit k jinému portu.

Výchozí akce

Klávesnice nemá z výroby přiřazenou výchozí akci k pedálu.



Přiřazení akce nožnímu pedálu Nožní pedál můžete

na klávesnici SmartSet naprogramovat 3 různými způsoby. Poznámka: Ne všechny možnosti programování jsou však podporovány všemi 3 způsoby:

1. Programování na desce klávesnice: Programování na desce klávesnice je rychlý a snadný způsob, jak „přemapovat“ jednu z nativních akcí klávesnice na pedál. Podržte klávesu SmartSet a klepněte na klávesovou zkratku 1 (označenou „přemapovat“) pro zahájení přemapování na desce klávesnice. Poté nejprve klepněte na požadovanou akci klávesy a poté stiskněte nožní pedál pro nastavení jako cílové klávesy. Podrobné pokyny k přemapování naleznete v uživatelské příručce ke klávesnici. Poznámka: Pomocí programování na desce klávesnice nelze pedálu přiřadit akci posunu vrstvy a přiřazování maker prostřednictvím programování na desce se nedoporučuje.
2. Aplikace SmartSet (Windows nebo Mac): Stáhněte a spusťte aplikaci Advantage360 SmartSet a zaškrtněte políčko v levém dolním rohu obrazovky zobrazte nožní pedál. Kliknutím na obrázek pedálu jej aktivujete a poté pomocí klávesnice zadejte požadovanou akci přímo nebo použijte nabídku vlevo k přiřazení různých vlastních akcí kláves (médií, kliknutí myši, změny vrstev, klepnutí a podržení). Chcete-li nožnímu pedálu přiřadit makro, musíte nejprve pomocí aplikace přiřadit akci „zástupného symbolu“ (Kinesis doporučuje klávesu F24, která je přístupná z nabídky funkčních kláves na levé straně aplikace). Jakmile pedálu přiřadíte akci zástupného symbolu, otevřete okno editoru maker a kliknutím na pedál nastavte tuto akci zástupného symbolu jako nový spouštěč makra. Poté naprogramujte makro pomocí různých nástrojů v editoru.
3. Přímé programování: Pokročilí uživatelé mají možnost přímo naprogramovat pedál úpravou příslušného souboru layout.txt. Prostudujte si prosím Průvodce přímým programováním Advantage360 SmartSet, který je k dispozici zde: kinesis-ergo.com/support/kb360/#manuály.

Pro další podporu prosím odešlete požadavek na adresu: kinesis.com/support/contact-a-technician.