

Kompaktní klávesnice UltraBoard 950 bezdrátová BakkerElkhuizen

Uživatelský manuál



Děkujeme, že jste si zakoupili kompaktní bezdrátovou klávesnici UltraBoard 950. Tato místo šetřící klávesnice je navržena pro počítače se systémem Windows a MacOS. Věříme, že se vám s ní bude dobře pracovat.


Rychlý návod


Tato příručka pro rychlý start vám pomůže nakonfigurovat a používat vaši novou klávesnici. Zde je několik funkcí bezdrátové klávesnice UltraBoard 950:

- Místo šetřící kompaktní design
- Bezdrátová klávesnice
- Nůžkové akční klávesy s příjemným povrchem pro prsty pro vysoký komfort a snížení únavy při psaní
- Ultratenká a výškově nastavitelná pro větší komfort
- rozložení více operačních systémů (Windows a MacOS)
- Integrované multimediální klávesy
- Dobíjecí baterie

Přehled o klávesnici UltraBoard 950

1. Klávesové zkratky
2. Indikátor stavu
3. Rozdělené klíče – připravené na různé operační systémy
4. Integrované klávesy NumLock
5. Multimediální klávesy





- 6. Micro USB – pro nabíjení
- 7. Vypínač
- 8. Párovací tlačítko
- 9. Výškově nastavitelné nožičky

LED indikátor



LED (Modrá)

Zapnuto – blikne 3x nebo víckrát

Připojeno – svítí modře

Výměna – blikne 3x nebo víckrát

LED (Zelená)

NumLock – LED dioda svítí zeleně, když je NumLock aktivní

LED (Zelená)

CapsLock – LED dioda svítí zeleně, když je CapsLock aktivní

LED (Zelená)

Nízký stav baterie – bliká pomalu

Nabíjení – svítí zeleně

Plně nabito – nesvítí

Začínáme



Důrazně doporučujeme plně nabít klávesnici UltraBoard 950 před prvním použitím.

1. K nabití klávesnice použijte kabel micro USB. Při plném nabití bude LED kontrolka svítit zeleně.
2. Zapněte klávesnici pomocí vypínače (vlevo).
3. Spárujte klávesnici se zařízením pomocí následujících pokynů na další stránce.

Poznámka: Pro delší životnost baterie doporučujeme vypnout zařízení během transportu nebo skladování.

Párování bezdrátové klávesnice UltraBoard 950 v systému Windows



Ujistěte se, že váš počítač podporuje Bluetooth a že má nainstalován systém Windows 7 nebo vyšší. Ne všechny hardwarové klíče Bluetooth plně podporují klávesnici UltraBoard 950.

1. Zapněte klávesnici pomocí vypínače (vlevo).
2. Vyberte váš operační systém:
 - Fn + W Windows (Fn + Z pro Azerty klávesnici)
 - Fn + A iOS / macOS (Fn + O pro Azerty klávesnici)
 - Fn + W Android (Fn + Z pro Azerty klávesnici)
3. Vyberte číslo objektu, který chcete naprogramovat, podržením klávesy Fn a stisknutím 1, 2, 3, 4, z 5 (po zapnutí / vypnutí klávesnice je objekt 1 vybrán automaticky. Použijte objekt 1 pro váš nejpoužívanější přístroj).
4. Klikněte na ikonu Bluetooth v nastavení systému Windows a vyberte „Hledání zařízení“ (Device Search).
5. Zmáčkněte párovací tlačítko na spodní straně klávesnice.
6. Klávesnice UltraBoard se zobrazí v seznamu nalezených zařízení Bluetooth. Vyberte toto zařízení a pokračujte.
7. Zobrazí se 6místný identifikační kód. Zadejte kód na klávesnici a stiskněte klávesu Enter.
8. Klávesnice UltraBoard je nyní připravena k použití a je označena jako připojená.

Párování bezdrátové klávesnice UltraBoard 950 v systému macOS



Ujistěte se, že váš počítač podporuje Bluetooth a má nainstalovaný systém macOS X 10.5 nebo vyšší. Jestliže klávesnice UltraBoard pracuje se staršími verzemi macOS, ty nejsou oficiálně podporovány.

1. Zapněte klávesnici pomocí vypínače (vlevo).
2. Vyberte váš operační systém:
 - Fn + W Windows (Fn + Z pro Azerty klávesnici)
 - Fn + A iOS / OSX (Fn + O pro Azerty klávesnici)
 - Fn + W Android (Fn + Z pro Azerty klávesnici)
3. Vyberte číslo objektu, který chcete naprogramovat, podržením klávesy Fn a stisknutím 1, 2, 3, 4, z 5 (po zapnutí / vypnutí klávesnice je objekt 1 vybrán automaticky. Použijte objekt 1 pro váš nejpoužívanější přístroj).
4. Vyberte ikonu Bluetooth v předvolbách systému a pomocníkovi Bluetooth.
5. Ujistěte se, že je Bluetooth aktivován (Bluetooth: On).
6. Zmáčkněte párovací tlačítko na spodní straně klávesnice.
7. Klávesnice UltraBoard se zobrazí v seznamu nalezených zařízení Bluetooth. Vyberte zařízení a pokračujte nebo klikněte na záložku „+“.
8. V systému macOS X 10.5 – 10.10 se zobrazí 6místný identifikační kód. Zadejte kód na klávesnici a stiskněte klávesu Enter. V systémech macOS X 10.11 a vyšších klávesnice automaticky naváže spojení.
9. Klávesnice UltraBoard je nyní připravena k použití a je označena jako připojená.

Použití funkčních kláves v různých operačních systémech

												
Windows	Help	Rename	Search		Refresh					Menu	Fullscreen	
Mac OS X	Reduce Brightness	Increase Brightness		Dashboard			Previous track	Play/Pause	Next track	Mute	Volume down	Volume up
Android							Previous track	Play/Pause	Next track	Mute	Volume down	Volume up
iOS							Previous track	Play/Pause	Next track	Mute	Volume down	Volume up

Použití klávesových zkratk v různých operačních systémech

Keys	Cmd/Ctrl + X	Cmd/Ctrl + C	Cmd/Ctrl + V	Home	Mail	PrtScr	Alt/AltOpt + Tab	Fn + ⬅	Fn + ⬆	Fn + ➡	Fn + ⬇	Alt + Enter
Windows	(Ctrl) Cut	(Ctrl) Copy	(Ctrl) Paste	Open Browser	Open Mail	Print Screen	(Alt) Next Application	Home	Page Up	End	Page Down	
Mac OS X	(Cmd) Cut	(Cmd) Copy	(Cmd) Paste				(Cmd) Next Application					
Android	(Ctrl) Cut	(Ctrl) Copy	(Ctrl) Paste	Home (long) Google	Open Mail	Print Screen	(AltOpt) Next App					
iOS	(Cmd) Cut	(Cmd) Copy	(Cmd) Paste	Home (long) Siri								Send

Jak používat klávesu Fn s numerickou klávesnicí & multimediálními klávesami

Numerická klávesnice

Ujistěte se, že NumLoc je zapnutý, podržte klávesu Fn pro aktivaci malých světle modrých číslovaných kláves pro použití.

Multimediální klávesy

Funkční klávesy F7, F8, F9, F10, F11, F12 podporují Windows pro multimediální použití. Chcete-li tyto funkce používat, podržte klávesu Fn a stiskněte klávesy F7 až F12.

- F7 Předchozí stopa
- F8 Přehrát / Pauza
- F9 Následující stopa
- F10 Ztlumení
- F11 Snížení hlasitosti
- F12 Zvýšení hlasitosti

Děkujeme za Váš nákup a v případě dotazů k tomuto výrobku nás můžete kontaktovat na:
info@ergo-product.cz; www.ergo-product.cz