

Kompaktní klávesnice UltraBoard 960US Standard kabelová BakkerElkhuizen

Uživatelský manuál




Děkujeme, že jste si zakoupili kompaktní kabelovou klávesnici UltraBoard 960US Standard. Tato klávesnice šetřící místo je navržena pro počítače se systémem Windows *. Upřímně doufáme, že s ní budete spokojeni.

Tento rychlý průvodce vám pomůže nakonfigurovat a používat tuto novou klávesnici. Zde je několik funkcí klávesnice UltraBoard 960:

- Ergonomický design
- Kabelová klávesnice
- Připojte periferní zařízení prostřednictvím 2portového rozbočovače USB
- Nůžkové akční klávesy s povrchem vhodným pro prstu pro vysoký komfort a snížení únavy při psaní
- Velmi tenká a výškově nastavitelná pro větší pohodlí
- 5 klávesových zkratk - ScrollLock, PauseBreak, Mail, PrtScr a NumLock pro rychlou práci
- Integrované multimediální klávesy

Přehled zařízení UltraBoard 960

- 1 Stavové LED diody
- 2 Klávesy NumLock
- 3 Multimediální klávesy
- 4 Výškově nastavitelné nožičky
- 5 Rozbočovač USB



LED indikace



LED (Green)

Zapnuto - LED svítí zeleně, když je klávesnice aktivní

LED (Green)

NumLock - LED svítí zeleně, když je NumLock aktivní

LED (Green)

CapsLock - LED svítí zeleně, když je CapsLock aktivní

Začínáme

1. Připojte kompaktní klávesnici UltraBoard 960 k počítači pomocí integrovaného konektoru USB.
2. ato klávesnice je „plug & play“, takže počkejte několik sekund, než počítač detekuje zařízení, a pak můžete začít psát.

(Upozorňujeme, že při prvním připojení nové klávesnice váš operační systém automaticky nainstaluje požadovaný ovladač. Tento proces může trvat několik sekund.)

Jak používat klávesu Fn s numerickými a multimediálními klávesami

Numerické klávesy

Stiskněte klávesu Numlock; nyní můžete použít klávesy Numlock.

Multimediální klávesy

Funkční klávesy kláves F7, F8, F9, F10, F11, F12 podporují Windows pro multimediální použití.

Chcete-li tyto funkce používat, podržte klávesu Fn a stiskněte klávesy F7 až F12.

- F7 Předchozí stopa
- F8 Přehrát / Pauza
- F9 Následující stopa
- F10 Ztlumení
- F11 Snížení hlasitosti
- F11 Zvýšení hlasitosti

Děkujeme za Váš nákup a v případě dotazů k tomuto výrobku nás můžete kontaktovat na:

info@ergo-product.cz ; www.ergo-product.cz