


Připínací platforma pod myš

Pokyny

(Clip mouse)



1. Posuvná podpěra připínací platformy na koleji, na levé nebo pravé straně desky pro klávesnici.




2. Pozice pro ideální pohodlí:

VÝŠKA -

pro polohu myši nad klávesnicí nastavte vysunutím připínací platformy do nejvyšší polohy a jemně zatlačte, až dosedne do polohy.


Pro polohu myši v úrovni klávesnice nastavte připínací platformu do nejnižší polohy.



pohled zepředu

SKLON -

pro změnu sklonu připínací platformy lehce stlačte nebo nadzvedněte platformu na předním, nebo zadním okraji a zanechte ji v požadované poloze. Použijte výhodu sklápění platformy pro zvýšení povrchu pro myš, když je poloha klávesnice nastavena pod úhlem.




pohled ze strany

NASTAVENÍ HLOUBKY ROTACE -

pro změnu hloubky platformy nebo její boční polohy ji natočte dle požadavků (a). Poté, co je jednou pozice nastavena, je opětovné nastavení možné po otočení platformy do původní polohy.


Pro další změnu hloubky připínací platformy suňte podpěru připínací platformy po koleji až do dosažení požadované hloubky. (b)



LEVORUKÉ / PRAVORUKÉ NASTAVENÍ -

pro přemístění připínací platformy z jedné strany klávesnice na druhou jednoduše suňte připínací platformy nazpět po koleji, až dokud z ní úplně nesjede. Platformu znovu přichyťte na opačné straně klávesnice.

pohled shora



www.humanscale.cz


Připínací platforma pod myš

Pokyny

(Clip mouse)



1. Posuvná podpěra připínací platformy na koleji, na levé nebo pravé straně desky pro klávesnici.




2. Pozice pro ideální pohodlí:

VÝŠKA -

pro polohu myši nad klávesnicí nastavte vysunutím připínací platformy do nejvyšší polohy a jemně zatlačte, až dosedne do polohy.


Pro polohu myši v úrovni klávesnice nastavte připínací platformu do nejnižší polohy.



pohled zepředu

SKLON -

pro změnu sklonu připínací platformy lehce stlačte nebo nadzvedněte platformu na předním, nebo zadním okraji a zanechte ji v požadované poloze. Použijte výhodu sklápění platformy pro zvýšení povrchu pro myš, když je poloha klávesnice nastavena pod úhlem.




pohled ze strany

NASTAVENÍ HLOUBKY ROTACE -

pro změnu hloubky platformy nebo její boční polohy ji natočte dle požadavků (a). Poté, co je jednou pozice nastavena, je opětovné nastavení možné po otočení platformy do původní polohy.


Pro další změnu hloubky připínací platformy suňte podpěru připínací platformy po koleji až do dosažení požadované hloubky. (b)



LEVORUKÉ / PRAVORUKÉ NASTAVENÍ -

pro přemístění připínací platformy z jedné strany klávesnice na druhou jednoduše suňte připínací platformy nazpět po koleji, až dokud z ní úplně nesjede. Platformu znovu přichyťte na opačné straně klávesnice.

pohled shora



www.humanscale.cz