

Stručný průvodce / Uživatelská příručka

Vertikální myš Evoluent 3

 BAKKER ELKHUIZEN

Pracujte chytře - cíte se dobře

 **Evoluent**™
Inventor of the handshake grip



Vertikální myš Evoluent 3

U standardní myši je zápěstí zcela otočené,
tj. dlaň směřuje dolů. To není přirozené


držení těla.

Když umístíte zápěstí do polohy „handshake“
(podání ruky), zaujme neutrální polohu.

To se snáze udržuje a zároveň je to
příjemnější.

A čím pohodlněji sedíte u počítače, tím
produktivnější jste.

Evoluentní myš je nejvíce
pokročilá vertikální myš v
Portfolio produktů BakkerElkhuizen.



Vertikální myš Evoluent 3

Standardní nastavení tlačítek

- 1 Horní tlačítko - kliknutí levým tlačítkem myši
- 2 Kolečko - kliknutí prostředním tlačítkem
(v některých programech posouvání a otáčení)
- 3 Prostřední tlačítko - kliknutí pravým tlačítkem
- 4 Spodní knoflík - zadní
- 5 Tlačítko pro palec – vpřed



Vertikální myš Evoluent 3

Nastavení rychlosti

Stiskněte tlačítko na spodní straně, dokud se kontrolka nerozsvítí modře.



Vertikální myš Evoluent 3



Instalace systému Windows

Před připojením myši Evoluent přejděte do Ovládacích panelů, Přidat nebo odebrat programy a odeberte veškerý předchozí program Evoluent Mouse Manager a veškerý další software pro myš, kromě ovladače touchpadu. Pokud zde není žádný software pro myš uveden, tento krok přeskočte. •

Před připojením myši Evoluent přejděte do Ovládacích panelů, Myš a:

1. Zrušte zaškrtnutí políčka u možnosti Vyměnit primární a Sekundární tlačítka.
2. Zaškrtněte políčko u možnosti Zvýšit přesnost ukazatele. To je velmi důležité.
3. V Možnostech ukazatele nastavte posuvník rychlosti ukazatele do střední polohy.

- Zasuňte USB konektor přímo do USB portu na počítači.
- Pokud se zobrazí Průvodce přidáním hardwaru, ne Vyberte možnost Hledat nejlepší ovladač, ale zvolte Zobrazit všechny ovladače a vyberte Myš kompatibilní s rozhraním HID (Human Interface Device).





Tip

Spojte

Myš Evoluent s kompaktní
klávesnicí pro snížení
namáhání paže dosažením

myš.



 BAKKER ELKHUIZEN

www.bakkerelkhuijzen.com

Pro více informací o našich ergonomických řešeních
navštivte naše webové stránky: www.bakkerelkhuijzen.com