

Stručný průvodce / Uživatelská příručka

Vertikální myš Evoluent 4



Pracujte chytrě - cíte se dobře



Vertikální myš Evoluent 4

U standardní myši je zápěstí zcela otočené,
tj. dlaň směřuje dolů. To není přirozené

držení těla.


Když umístíte zápěstí do polohy „handshake“
(podání ruky), zaujme neutrální polohu.

To se snáze udržuje a zároveň je to
příjemnější.

A čím pohodlněji sedíte u počítače, tím
produktivnější jste.

Evoluentní myš je nejvíce
pokročilá vertikální myš v

Portfolio produktů BakkerElkhuizen.



Vertikální myš Evoluent 4

Standardní nastavení tlačítek

- 1 Horní tlačítko - kliknutí levým tlačítkem myši
- 2 Prostřední tlačítko - automatické posouvání
- 3 Spodní tlačítko - kliknutí pravým tlačítkem myši
- Tlačítko 4 kola - vpřed
- 5 Horní tlačítko pro palec - zadní strana
- 6 Spodní tlačítko pro palec - bez ovladače žádná funkce





Vertikální myš Evoluent 4

Nastavení rychlosti 1

1 Stisknutím tlačítka + nebo - na boku myši nastavte rychlost.

2 Aktuální nastavení lze odečíst z kontrolky na horní straně myši.



Vertikální myš Evoluent 4



Instalace systému Windows

Před připojením myši Evoluent přejděte do Ovládacích panelů, Přidat nebo odebrat programy a odeberte veškerý předchozí program Evoluent Mouse Manager a veškerý další software pro myš, kromě ovladače touchpadu. Pokud zde není žádný software pro myš uveden, tento krok přeskočte. •

Před připojením myši Evoluent přejděte do Ovládacích panelů, Myš a:

1. Zrušte zaškrtnutí políčka u možnosti Vyměnit primární a Sekundární tlačítka.
2. Zaškrtněte políčko u možnosti Zvýšit přesnost ukazatele. To je velmi důležité.
3. V Možnostech ukazatele nastavte posuvník rychlosti ukazatele do střední polohy.

- Zasuňte USB konektor přímo do USB portu na počítači.
- Pokud se zobrazí Průvodce přidáním hardwaru, ne Vyberte možnost Hledat nejlepší ovladač, ale zvolte Zobrazit všechny ovladače a vyberte Myš kompatibilní s rozhraním HID (Human Interface Device).



Vertikální myš Evoluent 4

Přizpůsobte si myš Evoluent

Stáhněte si nejnovější ovladač pro myš Evoluent pro Mac nebo Windows

<http://www.bakkerelkhuizen.com/ergonomic-mice/evoluent4-right-small/>

Řidič

Pro programování tlačítek lze volitelně nainstalovat ovladač Evoluent Mouse Manager. Nejnovější ovladač si stáhněte z našich webových stránek.

Po dokončení instalace můžete naprogramovat tlačítka na zařízení Evoluent.

Dokonce si můžete pro každou aplikaci nastavit různé funkce!

Viz seznam s volitelnými funkcemi.


- Zakázáno •
- Levé kliknutí •
- Pravé kliknutí •
- Kolečko/prostřední kliknutí •
- Alt •
- Automatické posouvání
- Zpět • Backspace
- Zavřít •

- Kopírovat
- Ctrl •
- Vyjmut
- Smazat •
- Dvojité kliknutí •
- Enter • Esc
-

- Průzkumník •
- F1 – F12
- Vpřed •
- Stisknutí klávesy

- Nahrávání •
- Spuštění aplikace • Maximalizace
- Minimalizace •
- Page Down •
- Page Up • Vložení
- Rychlost ukazatele

- Přepnout
- Tisk obrazovky •
- Spuštění
- Shift •
- Zobrazit/Skrýt plochu • Mezerník
- Start • Přepnout aplikace
- Tab • Zpět • Přiblížit






Vertikální myš

Evoluent 4

Řidič

- 1 Upravte rychlost rolovacího kolečka.
- 2 Zde můžete nastavit 2 nebo 3 rychlosti. Mezi rychlostmi můžete přepínat nastavením kombinace kláves.
- 3 Funkce uzamčení kliknutí umožňuje ponechat levé tlačítko myši aktivní. Deaktivujte dalším kliknutím.
- 4 Funkce automatického kliknutí vytvoří automatické kliknutí po uplynutí nastaveného času na klikatelnou oblast.




Tip

Spojte

Myš Evoluent s kompaktní
klávesnicí pro snížení
namáhání paže dosažením

myš.



 BAKKER ELKHUIZEN

www.bakkerelkhuisen.com

Pro více informací o našich ergonomických řešeních
navštivte naše webové stránky: www.bakkerelkhuisen.com