

Vertikální myš EVOLUENT D drátová/bezdrátová

Uživatelský manuál

U standardní myši je zápěstí zcela otočené, tedy dlaň směřuje dolů, což není přirozené držení. Když umístíte zápěstí do polohy „podání ruky“, zaujmete neutrální pozici. Tato pozice se snadněji udržuje a je zároveň příjemnější. A čím pohodlněji sedíte před počítačem, tím jste produktivnější.

Standardní nastavení tlačítek

1. Horní tlačítko – levé kliknutí
2. Střední tlačítko – automatické rolování
3. Spodní tlačítko – pravé kliknutí
4. Horní tlačítko pro palec – zpět
5. Spodní tlačítko pro palec – bez ovladače žádná funkce



Nastavení rychlosti


Stisknutím tlačítka na boku myši nastavíte rychlost. Aktuální nastavení lze vyčíst z kontrolky na horní straně myši.

Instalace systému Windows

Před připojením myši Evoluent Mouse přejděte na Ovládací panely, Přidat nebo odebrat programy a odeberte jakýkoliv předchozí Evoluent Mouse Manager a jakýkoliv jiný software myši, kromě ovladače touchpadu. Pokud zde není uveden žádný software myši, tento krok přeskočte.

- Před připojením myši Evoluent přejděte na Ovládací panely, Myš a:

1. Zrušte zaškrtnutí políčka Zaměnit primární a sekundární tlačítka / Swap Primary and Secondary Buttons.
2. Zrušte zaškrtnutí políčka Vylepšit přesnost ukazatele / Enhance Pointer Precision. Tohle je velmi důležité.
3. V Možnostech ukazatele / Pointer Options nastavte posuvník rychlosti ukazatele do střední polohy.



- Zasuňte konektor USB do portu USB přímo na počítači.

Přízpůsobte si myš Evoluent

Stáhněte si nejnovější MAC nebo Windows ovladače pro vaši Evoluent Mouse

<https://www.bakkerelkhuizen.com/ergonomic-mice/evoluent-d-wireless/>


Ovladače

K programování tlačítek lze volitelně nainstalovat Evoluent Mouse Manager (ovladače). Stáhněte si nejnovější ovladače z našeho webu. Po dokončení instalace můžete naprogramovat tlačítka na myši Evoluent. Pro každou aplikaci můžete dokonce nastavit různé funkce! Podívejte se na seznam volitelných funkcí:

- Funkce Mouse Manager v5.5
- Zakázáno
- Levé kliknutí
- Pravé kliknutí
- Kolečko/střední kliknutí
- Alt
- Automatické posouvání
- Zpět
- Backspace
- Zavřít
- Kopírovat
- Ctrl
- Střih
- Smazat
- Dvojklik
- Přetahování
- Enter
- Esc
- Průzkumník
- Oční komfort
- F1 - F12
- Vpřed
- Horizontální rolování
- Záznam stisku kláves
- Spustit aplikaci
- Maximalizovat
- Minimalizovat
- O stránku dolů
- O stránku nahoru
- Vložit
- Print screen
- Spustit
- Sekundární funkce
- Shift
- Zobrazit/skrýt plochu
- Mezerník
- Start
- Přepnout aplikaci
- Tab
- Vrátit
- Zvětšení

Ovladače

- 1 Upravte rychlost rolovacího kolečka.
- 2 Funkce zámku kliknutí umožňuje ponechat levé tlačítko myši aktivované. Deaktivujte dalším kliknutím.
- 3 Funkce automatického kliknutí vytvoří automatické kliknutí po nastavené době na oblast, na kterou lze kliknout.



Tip

Zkombinujte myš Evoluent s kompaktní klávesnicí, abyste snížili namáhání paží tím, že dosáhnete na myš.