

Stručný průvodce / Uživatelská příručka

Vertikální myš Evolute Standard



Pracujte chytře - cíte se dobře



Vertikální myš

Evoluční standard

U standardní myši je zápěstí zcela otočené, tj. dlaň směřuje dolů. To není přirozené

držení těla.


Když umístíte zápěstí do polohy „handshake“ (podání ruky), zaujme neutrální polohu.

To se snáze udržuje a zároveň je to příjemnější.

A čím pohodlněji sedíte u počítače, tím produktivnější jste.

Evoluentní myš je nejvíce pokročilá vertikální myš v

Portfolio produktů BakkerElkhuizen.



Vertikální myš Evoluční standard

Standardní nastavení tlačítek

- 1 Horní tlačítko - kliknutí levým tlačítkem myši
- 2 Kolečko - rolování
- 3 Spodní tlačítko - kliknutí pravým tlačítkem myši



Vertikální myš

Evoluční standard



Instalace systému Windows

Před připojením myši Evoluent přejděte do Ovládacích panelů, Přidat nebo odebrat programy a odeberte veškerý předchozí program Evoluent Mouse Manager a veškerý další software pro myš, kromě ovladače touchpadu. Pokud zde není žádný software pro myš uveden, tento krok přeskočte. •

Před připojením myši Evoluent přejděte do Ovládacích panelů, Myš a:

1. Zrušte zaškrtnutí políčka u možnosti Vyměnit primární a Sekundární tlačítka.
2. Zaškrtněte políčko u možnosti Zvýšit přesnost ukazatele. To je velmi důležité.
3. V Možnostech ukazatele nastavte posuvník rychlosti ukazatele do střední polohy.

- Zasuňte USB konektor přímo do USB portu na počítači.
- Pokud se zobrazí Průvodce přidáním hardwaru, ne Vyberte možnost Hledat nejlepší ovladač, ale zvolte Zobrazit všechny ovladače a vyberte Myš kompatibilní s rozhraním HID (Human Interface Device).




Tip

Spojte

Myš Evoluent s kompaktní
klávesnicí pro snížení
namáhání paže dosažením

myš.



 BAKKER ELKHUIZEN

www.bakkerelkhuisen.com

Pro více informací o našich ergonomických řešeních
navštivte naše webové stránky: www.bakkerelkhuisen.com