

Instalační průvodce Bluetooth myši Goldtouch

Myš Goldtouch Comfort Mouse je navržena tak, aby využívala vestavěnou podporu pro zařízení Bluetooth od společností Microsoft a Apple. K používání myši Goldtouch Comfort Mouse nejsou potřeba žádné ovladače třetích stran. Tato stručná instalační příručka vás provede kroky potřebnými k párování vaší nové myši Bluetooth s počítačem.

Myš Goldtouch Comfort Mouse je kompatibilní s jakýmkoli integrovaným adaptérem Bluetooth nebo adaptérem třetích stran.

Pokud má váš počítač vestavěný adaptér Bluetooth, není volitelný adaptér Goldtouch Bluetooth nutný.

Chcete-li myš přepnout do režimu párování, jednoduše stiskněte zapuštěné tlačítko na spodní straně myši pomocí kancelářské sponky nebo špičky pera.

Windows 10

Párování myši Goldtouch Comfort Mouse

Stisknutím zapuštěného tlačítka na spodní straně myši se ujistíte, že je myš zapnutá a v režimu párování.

1. Na hlavním panelu klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu Bluetooth a klikněte na „Přidat zařízení Bluetooth“ nebo přejděte do Nastavení počítače \ Bluetooth a další zařízení.
2. Stiskněte tlačítko párování na spodní straně myši po dobu 2–3 sekund, dokud nezačne blikat červená kontrolka senzoru, která signalizuje režim párování. Poznámka: V závislosti na světelných podmínkách můžete, ale nemusíte vidět blikající senzor.
3. Na obrazovce „Bluetooth a další zařízení“ klikněte na „Přidat Bluetooth nebo jiné zařízení“. Po detekci myši Goldtouch Bluetooth vyberte ji a klikněte na „Spárovat“.
4. Jakmile se na myši Goldtouch Bluetooth zobrazí „Připojeno“, zavřete obrazovku a začněte myš používat.

Windows 7

Párování myši Goldtouch Comfort Mouse

Stisknutím zapuštěného tlačítka na spodní straně myši se ujistíte, že je myš zapnutá a v režimu párování.

1. V nabídce Start vyberte možnost „Zařízení a tiskárny“ nebo klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu Bluetooth na hlavním panelu a vyberte možnost „Přidat zařízení Bluetooth“.
2. Stiskněte tlačítko párování na spodní straně myši po dobu 2–3 sekund, dokud nezačne blikat červená kontrolka senzoru, která signalizuje režim párování. Poznámka: V závislosti na světelných podmínkách můžete, ale nemusíte vidět blikající senzor.
3. Klikněte na „Přidat zařízení“.
4. V okně „Přidat zařízení“ vyberte myš Goldtouch Comfort Mouse po jejím nalezení a klikněte na tlačítko „Další“.
5. Po úspěšném dokončení se na obrazovce zobrazí zpráva „Toto zařízení bylo úspěšně přidáno do tohoto počítače.“
6. Klikněte na tlačítko „Zavřít“.

Windows XP s aktualizací SP2, SP3

Párování myši Goldtouch Comfort Mouse

1. V Ovládacích panelech dvakrát klikněte na „Zařízení Bluetooth“.
2. V okně Zařízení Bluetooth stiskněte tlačítko „Přidat“.
3. Stisknutím zapuštěného tlačítka na spodní straně myši se ujistíte, že je myš zapnutá a v režimu párování.
4. V okně Přidat zařízení Bluetooth postupujte podle pokynů a zaškrtněte políčko vedle položky „Zařízení je nastaveno a připraveno k nalezení“.
5. Jakmile je zařízení detekováno, vyberte myš Goldtouch Comfort Mouse a klikněte na tlačítko „Další“.
6. Po zobrazení výzvy k zadání přístupového klíče zaškrtněte přepínač „Nepoužívat přístupový klíč“ a klikněte na tlačítko „Další“.
7. Průvodce se připojí k zařízení a průvodce „Přidáním zařízení Bluetooth“ bude dokončen. Chcete-li průvodce zavřít, klikněte na tlačítko „Dokončit“.

Windows 8

Párování myši Goldtouch Comfort Mouse

Stisknutím tlačítka se ujistíte, že je myš zapnutá a v režimu párování. zapuštěné tlačítko na spodní straně myši

1. Na úvodní obrazovce otevřete panel ovládacích tlačítek, klikněte na ikonu Nastavení a poté na tlačítko Změnit nastavení počítače.
 - Panel Nastavení panelu ovládacích tlačítek můžete vyvolat kterýmkoli ze tří způsoby:
 - Myš: Umístěte kurzor do pravého horního nebo dolního rohu obrazovky roh.
 - Klávesnice: Stiskněte Windows+I a stiskněte Enter.
 - Dotyková obrazovka: Posuňte prst od pravého okraje obrazovky vnitřní.
 2. Stiskněte tlačítko párování na spodní straně myši po dobu 2–3 sekund, dokud červená kontrolka senzoru nezačne blikat, což signalizuje režim párování.
 3. V kategorii Zařízení klikněte na ikonu Přidat zařízení.
 4. Jakmile je zařízení detekováno, vyberte myš Goldtouch Comfort Mouse a klikněte na tlačítko „Spárovat“.
 5. Průvodce se připojí k zařízení a dokončí se průvodce „Přidání zařízení Bluetooth“.
- Před použitím myši počkejte, až vám počítač oznámí, že ovladače byly úspěšně nainstalovány.
- Chcete-li průvodce zavřít, klikněte na tlačítko „Dokončit“.

Mac OS X

Párování myši Goldtouch Comfort Mouse

Stisknutím zapuštěného tlačítka na spodní straně myši se ujistíte, že je myš zapnutá a v režimu párování.

1. V Předvolbách systému klikněte na ikonu Bluetooth, která se nachází v části Internet a bezdrátová připojení.
2. Stiskněte tlačítko párování na spodní straně myši po dobu 2–3 sekund, dokud červený senzor nezačne blikat, což signalizuje režim párování. Poznámka: Blikající senzor se může, ale nemusí zobrazit v závislosti na světelných podmínkách.
3. Klikněte na tlačítko s označením „Nastavit nové zařízení“.
4. V „Průvodci nastavením Bluetooth“ vyberte myš Goldtouch Com-fort Mouse po jejím nalezení a klikněte na „Pokračovat“.
5. Po úspěšném dokončení se na obrazovce zobrazí „Gratulujeme, váš počítač je nyní nastaven pro používání myši Bluetooth“.
6. Klikněte na „Ukončit“.

Goldtouch Myš

||| KOVGTMB GOLDTOUCH BLUETOOTH KOMFORTNÍ MYŠ



Uživatelská příručka

||| Systémové požadavky

- Windows XP SP2 nebo novější
- Windows Vista
- Windows 7
- Windows 8
- Macintosh OS X 10.4 nebo novější
- Dostupný USB port nebo integrovaný Bluetooth adaptér

Důležité pokyny k instalaci Bluetooth

Mnoho novějších počítačů, Maců a notebooků má vestavěný adaptér Bluetooth a nevyžaduje použití adaptéru Bluetooth třetí strany.

Pokud má váš počítač integrovanou technologii Bluetooth a je zapnutá, měli byste na hlavním panelu (nebo v Předvolbách systému na Macu) vidět ikonu zařízení Bluetooth, která vypadá takto:  Pokud tuto ikonu nevidíte na hlavním panelu nebo v části Zařízení Bluetooth v Ovládacích panelech (nebo v Předvolbách systému), pak váš počítač nemá Bluetooth. **Receiver or it is turned off. Check manufacturer documentation for instructions to turn Wireless support Off/On. Many laptops have a slider přepínač pro tento účel.**

Pokud nemáte integrovaný Bluetooth adaptér, můžete si zakoupit náš volitelný Bluetooth dongle, který je k dispozici na <http://www.goldtouch.com>.

Nepoužívejte náš volitelný adaptér Bluetooth Dongle, pokud váš počítač nebo notebook již má Bluetooth přijímač.

Chcete-li zjistit, zda má váš počítač integrovaný adaptér Bluetooth, podívejte se do dokumentace od výrobce.

||| Větší pohodlí díky designu

Společnost Goldtouch navrhla tuto myš s jediným cílem – better comfort and control at your fingertips.

Na rozdíl od myší a joysticků, které vyžadují zcela vertikální orientaci ruky, myš Goldtouch Comfort umísťuje ruku a zápěstí do přirozeně skloněného úhlu.

- Patentovaný, šikmý design zvedá palec a zároveň ho snižuje **24 degree angle toward the little finger.**
- Konstrukční prvky horní části myši jsou přizpůsobeny tak, aby podpíraly ruku, zápěstí a předloktí v přirozené poloze, minimalizovaly pronaci a podpíraly ruku v přirozeně klidové poloze.
- Designové prvky v oblasti palce myši jsou přizpůsobeny výrazně snižují zátěž kloubů palce v reakci na rostoucí počet případů RSI souvisejících s nesprávným a nadměrným používáním palce při psaní textových zpráv a e-mailů z mobilních telefonů, Blackberry a PDA.
- Designové prvky přední části myši jsou přizpůsobeny **support the natural curvature of the fingers in a relaxed, non-flexed state.**
- Nadměrně velká tlačítka poskytují maximální plochu pro rovnoměrné rozložení síly potřebné ke kliknutí.

||| Podpora

If you are experiencing technical difficulty or require assistance, please Projděte si naše online často kladené otázky na www.goldtouch.com.

Technickou podporu můžete kontaktovat online na www.goldtouch.com nebo e-mailem na adrese.support@goldtouch.com.

||| Informace o záruce

Myš Goldtouch Comfort Mouse je chráněna proti vadám roční zárukou výrobce.

Záruka se vztahuje pouze na původního kupujícího a je nepřenosná. Společnost Goldtouch zaručuje, že v době nákupu bude výrobek v provozuschopném stavu a nebude mít vady materiálu a zpracování. Tato záruka se nevztahuje na běžné opotřebení,

neglect, accidental damage, or modifications made by any unauthorized Zástupce servisu Goldtouch. V případě, že během jednoleté záruční doby autorizovaný zástupce servisu Goldtouch zjistí, že je výrobek vadný, měl by být výrobek vrácen k opravě nebo výměně do původního místa nákupu.

||| Design



Neutrální držení ruky, známé také jako „klidová poloha“, je nejpohodlnější a nejnenamáhanější poloha ruky. V této poloze je svalová aktivita v ruce, zápěstí nebo předloktí malá. Klidová poloha pro Ruka má prsty mírně sevřené a roztahené, palec tvoří s ukazováčkem tvar „C“. Míra pronace se u jednotlivých osob liší, ale měla by se pohybovat v rozmezí 10 až 45 stupňů od horizontály. Tuto polohu lze snadno pozorovat v beztížném prostředí, například když je ruka uvolněná a zavěšená ve vaně nebo bazénu.

Key Ovation, s.r.o.
1320 Arrow Point Drive
Budova 1, apartmá 101
Cedar Park, TX 78613 USA
(512) 259-5688



Prohlášení o shodě s FCC
Myš Goldtouch Comfort Mouse byla testována a splňuje požadavky pro digitální zařízení třídy B podle části 15 předpisů FCC. Tyto požadavky jsou navrženy tak, aby provide reasonable protection from harmful interference in a residential or office installation. Modification or alteration to this device may void the users authority to operate this equipment.

ID IC: 11402A-KOVGTMBV2

Oznámení kanadského ministerstva průmyslu (IC) Toto zařízení splňuje normy RSS osvobozené od licence kanadského ministerstva průmyslu. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí způsobovat rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení.

Kanada, avis d'Industry Canada (IC)
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada platí pro aux appareils radiové výjimky z licence. Vykřistování je autorisée aux deux suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage ra-diélectrique subi, m'ëillage si leest le' brouen funkce.

Americké patenty: 6124846, 6005553, 5726683, D399835
Austrálie: AU717606

© 2011 Keyovation, LLC. Všechna práva vyhrazena. Goldtouch, logo Goldtouch a Productivity through Prevention® jsou registrované ochranné známky společnosti Key Ovation, LLC.

Federální komunikační komise Prohlášení o rušení

Toto zařízení bylo testováno a shledáno v souladu s limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením v obytných instalacích. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat radiofrekvenční energii a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že k rušení v konkrétní instalaci nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit jeho vypnutím a zapnutím, uživatel se doporučuje pokusit se rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Změňte orientaci nebo umístění přijímací antény.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Zapojte zařízení do zásuvky na jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného technika pro rádia/televize.

Upozornění FCC:

Toto zařízení splňuje část 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

- (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a
- (2) Toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Prohlášení o nemodifikacích:

Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu s předpisy, mohou zrušit oprávnění uživatele k provozování zařízení.

Prohlášení o radiační expozici:

Zařízení bylo vyhodnoceno tak, aby splňovalo obecné požadavky na vystavení rádiovým vlnám. Zařízení lze používat v přenosných podmínkách bez omezení.