


Humanscale Držák skříně počítače CPU 200 / CPU 600

Uživatelský manuál

Instalace CPU




Krok 1


Uvolněte šířkový zámek a posuňte boční podpěru vně. Uvolněte výškový zámek a vysuňte horní díl do maximální polohy CPU na podložce vycentrujte

Krok 2

Snižte horní díl do pozice, ve kterém se lehce dotýká CPU z vrchu. Utáhněte výškový zámek. Tlačte boční podpěru dovnitř dokud se pevně nedotýká CPU. Vycentrujte montážní vodící tyče nad CPU. Utáhněte dotahovací knoflík



Instalace kolejničky




Krok 1:

Umístěte posuvný mechanismus přibližně 0,5 cm od okraje stolu uchytkami směrem od okraje stolu. Pomocí pásky upevněte posuvný mechanismus na spodní stranu pracovního stolu. Upevněte posuvný mechanismus ke stolu pomocí vrutů.

Krok 2:

Srovnajte montážní vodící skluznici CPU s přední hranou posuvného mechanismu a vsuňte jednotku do kolejničky.



Krok 3:

Zasuňte kryt posuvného mechanismu na posuvný mechanismus.

Krok 4:

Použijte přítlačné šrouby k upevnění krytu k posuvnému mechanismu. Váš posuvný mechanismus je nyní nainstalován

Odstranění:

Pro vyjmutí CPU z posuvného mechanismu uvolníte přítlačné šrouby, odstraňte závoru posuvného mechanismu a vyjměte jednotku z posuvného mechanismu.