


PC myš Razer™ Pro Click Humanscale

Uživatelský manuál

Popis výrobku



A Levé tlačítko myši

B Pravé tlačítko myši

C Rolovací kolečko

D Levé kliknutí

E Pravé kliknutí

F Tlačítko cyklu DPI fáze nahoru

G Stavový indikátor

H Tlačítko myši 5

I Tlačítko myši 4

J Micro-USB port

K Profesionální spodní část myši

L 5G optický senzor

M Příhrádka na USB dongle

N Posuvný přepínač

- režim Bluetooth

- režim vypnutí napájení

- režim 2.4GHz

O Indikátor párování

P Tlačítko párování/vypínač

Q 2.4GHz bezdrátový USB dongle

R USB kabel

Info: Fáze DPI jsou následující: 800, 1800 (výchozí), 3200, 5000 a 10000. Fáze DPI lze přizpůsobit pomocí Razer Synapse 3.

Co je potřeba

POŽADAVKY NA VÝROBEK

- PC s volným portem USB nebo připojením Bluetooth

POŽADAVKY NA PŘIPOJENÍ

- Windows® 7 64-bit (nebo vyšší)

- připojení k internetu pro instalaci softwaru

Kompatibilita myši: plně kompatibilní s Windows, částečná kompatibilita s macOS

Razer Pro Click je plně kompatibilní s Windows. Všechna tlačítka fungují v systému macOS, ale neexistuje žádná softwarová podpora pro přizpůsobení.

Synapse 3 myši Razer nabízí řadu možností přizpůsobení. Umožňuje upravit nastavení výkonu, přemapovat tlačítka a vytvářet makra. Bohužel není kompatibilní s macOS. Myš můžete přizpůsobit na počítači se systémem Windows a uložit ji do vnitřní paměti myši pro použití s počítačem macOS. Některá mapování však nejsou uložena do vnitřní paměti a vyžadují instalaci aplikace Synapse 3.

Technická podpora


Máte v ruce skvělé zařízení, pokryté dvouletou omezenou zárukou. Nyní maximalizujte svůj potenciál a získejte exkluzivní výhody značky Razer registrací na razerid.razer.com.

Máte dotaz? Zeptejte se týmu podpory Razer na adrese support.razer.com.

Začínáme

NABÍJENÍ MYŠI RAZER PRO CLICK

Připojte nabíjecí kabel z USB portu počítače k myši Razer Pro Click.



Info: Toto připojení také funguje jako kabelový režim pro vaše zařízení.

Nejlepších výsledků dosáhnete úplným nabitím myši Razer Pro Click před prvním použitím. Vybitá **baterie bude plně nabita přibližně za 4 hodiny**. Pokud nebyla myš Razer Pro Click delší dobu používána, bude možná nutné ji před použitím dobít.

Myš Razer Pro Click vyžaduje připojení USB, které může dostatečně napájet baterii. Proces nabíjení baterie myši Razer Pro Click může být ovlivněn, pokud je připojen k nenapájenému rozbočovači USB nebo k nenapájeným portům USB na některých klávesnicích a jiných perifériích. V případě pochybností je vhodnější připojit myš Razer Pro Click přímo k USB portu počítače.


UKAZATEL NABÍJENÍ

Při zapojení indikátor stavu myši Razer Pro Click zobrazí aktuální úroveň nabití baterie (jak je znázorněno níže).

Úroveň baterie	Barva	Efekt
<25%	Červená	Proudící
26-50%	Žlutá	Proudící
51-75%	Oranžová	Proudící
76-99%	Zelená	Proudící
100%	Zelená	Nehybný

INDIKÁTOR NÍZKÉHO NABITÍ

Indikátor stavu myši Razer Pro Click dvakrát blikne červeně v opakovaných intervalech, což znamená, že výkon baterie je menší než 5%. Tato světelná sekvence se bude opakovat, dokud nebude vybitá baterie nebo dokud nebude myš připojena k PC pomocí nabíjecího kabelu.




Info: Procento indikátoru lze upravit pomocí softwaru Razer.

Úroveň nabití baterie myši Razer Pro Click můžete také zkontrolovat přesunutím posuvného přepínače z vypnutého napájení do režimu Bluetooth nebo 2.4 GHz. Indikátor stavu se rozsvítí v barvě podle aktuální úrovně výkonu myši (jak je znázorněno níže).


Úroveň baterie	Barva
<25%	Červená
26-50%	Oranžová
51-75%	Žlutá
79-100%	Zelená

PŘIPOJENÍ MYŠI RAZER PRO CLICK PŘES REŽIM 2.4 GHZ


1. Sejměte kryt přihrádky myši Razer Pro Click a vytáhněte bezdrátový USB dongle.




2. Zavřete kryt přihrádky a připojte bezdrátový USB dongle k portu USB počítače.



3. Přepněte posuvný přepínač do režimu 2,4 GHz. Indikátor párování začne rychle blikat.



4. Počkejte, až se myš automaticky spáruje s bezdrátovým usb dongle. Po spárování se indikátor párování před vypnutím změní na statickou bílou po dobu 3 sekund.




Info: Udržujte párovací zařízení v těsné blízkosti u sebe pro rychlejší a stabilnější spojení.

Gratulujeme, myš Razer Pro Click je nyní připravena k použití v režimu 2,4 GHz.

PŘIPOJENÍ RAZER PRO CLICK PŘES REŽIM BLUETOOTH

1. Přepněte přepínač na režim Bluetooth (📶)




2. Klepnutím na tlačítko párovat/přepínat vyberte zařízení Bluetooth. Myš Razer Pro Click můžete spárovat až se 3 zařízeními Bluetooth.


Nastavení	Barva
1 (přednastavené)	Modrá
2	Zelená
3	Žlutá



3. Stiskněte a podržte tlačítko párování/přepínání po dobu 3 sekund. Indikátor párování dvakrát blikne v opakovaných intervalech, což ukazuje, že je zařízení v režimu párování.



4. Aktivujte Bluetooth na svém zařízení a v seznamu nalezených zařízení vyhledejte „Razer Pro Click“. Před spárováním zařízení Bluetooth se ujistěte, že jsou v režimu párování.
5. Počkejte, až budou obě zařízení spárována. Po spárování se indikátor párování před vypnutím změní na statický po dobu 3 sekund.



Info: Udržujte párovací zařízení v těsné blízkosti u sebe pro rychlejší a stabilnější připojení.

Po spárování obou zařízení se myš Razer Pro Click automaticky znovu připojí k zařízení, kdykoliv je v režimu Bluetooth a zařízení je v dosahu.

Info: Stáhněte si instalační program Razer Synapse ze stránky [razer.com/synapse](https://www.razer.com/synapse) nebo si zjistěte více o své zcela nové myši na support.razer.com