

Válečková myš **Mousetrapper Flexible**

Návod na použití



1. PŘIPOJENÍ

Instalace

Připojte dodaný kabel do zásuvky na levé straně myši a druhý konec připojte k portu USB v počítači. Po instalaci bude myš a její tlačítka fungovat tak, jak je uvedeno na spodní straně myši nebo na obrázku krabice.

Bezdrátové použití (týká se pouze Flexible a Prime)

Mousetrapper Prime

Vyjměte klíč USB z pravé strany produktu a vložte jej do portu USB v počítači. Poté odpojte instalační kabel.

Mousetrapper Flexible

Vyjměte hardwarový klíč z pravé strany produktu a vložte jej do portu USB v počítači. Poté odpojte instalační kabel. Podržte tlačítko zapnutí/vypnutí (on/off) na válečkové myši po dobu zhruba 3-5 sekund.

2. ZÁKLADNÍ TIPY

Umístění

Umístěte válečkovou myš Mousetrapper mezi sebe a klávesnici. Mezerník na klávesnici by měl být přímo nad ovládacím panelem. Pokud máte nízkou klávesnici, rozložte podpěru klávesnice pod válečkovou myš a umístěte klávesnici na její horní část. (Nevztahuje se na Mousetrapper Office nebo Mousetrapper Flexible.)

Scrolling (posouvání)

Chcete-li posouvat pomocí ovládací podložky, položte prst na pravý okraj ovládací podložky. Není třeba tlačit na ovládací podložku, jednoduše posuňte prst nahoru nebo dolů po okraji podle toho, kterým směrem chcete posouvat.

3. PŘÍZPŮSOBNÍ


Klávesy válečkové myši Mousetrapper

Chcete-li přizpůsobit funkce tlačítek, přejděte na webové stránky Mousetrapper.com, klikněte na položku Downloads (stahování) a poté vyberte **MT Keys** pro Windows nebo OS X. Poté postupujte podle pokynů.

Po stáhnutí MT Keys (kláves válečkové myši Mousetrapper) se zobrazí obrázek produktu, který odpovídá obrázku pod vaší válečkovou myší. Umístěte kurzor nad tlačítko, které chcete přizpůsobit. Klikněte na něj jednou lehkým stisknutím ovládací podložky. Zobrazí se rozevírací nabídka, která vám umožní přiřadit tomuto tlačítku požadovanou akci. Můžete si vybrat cokoliv, od přidání levého kliknutí, po vytvoření zkratk a vložení textu, který pak můžete nastavit stisknutím tlačítka.

Klávesy válečkové myši (MT Keys) usnadňují práci s počítačem!

Pokud máte válečkovou myš Mousetrapper Office, funkce kláves je omezena na přesun stávajících funkcí; nemůžete přidat žádné nové funkce.



Click on a button to change its function. - Klikněte na tlačítko pro změnu jeho funkce.

Click / Select – klikněte / vyberte

Copy/Ctrl+C – kopírovat

On / Off – zapnuto / vypnuto

Browse Back – přejít zpět

Browse Forward – přejít vpřed

Auto scroll / "Middle Button" – automatický posun / „prostřední tlačítko“

Enable Edge Scroll – povolit posouvání okrajů

Click Lock – klepnutím zamknout

Right click – pravé kliknutí

Paste / Ctrl+V – vložit

Double click – dvojklik

Děkujeme za Váš nákup a v případě dotazů k tomuto výrobku nás můžete kontaktovat na:
info@ergo-product.cz; www.ergo-product.cz