

Kinesis Freestyle2 numerická klávesnice KP800 pro PC & Mac

Uživatelský návod

Začínáme

Toto je druhá a nejnovější verze numerické klávesnice Freestyle2. Nejnovější verze je identická se svým předchůdkyní s výjimkou dvou rozdílů: 1) obsahuje odnímatelnou podpěru dlaně; a 2) nemá 2portový rozbočovač USB. Freestyle2 numerická klávesnice odpovídá nízkoprofilovému designu klávesnice Freestyle2 a využívá stejný tichý hmatový membránový klávesový spínač s nízkou silou.

Kompatibilita

Tato klávesnice bude fungovat prakticky na jakémkoliv PC a Macu s dostupným USB portem. Nejsou vyžadovány žádné ovladače, takže můžete začít okamžitě pouhým připojením k počítači (při prvním spuštění by měl počítač již běžet).

Zdravotní upozornění

Nesprávné nebo nadměrné používání klávesnice může přispět k bolestivým a trvalým zraněním. Přečtěte si informace o zdraví a bezpečnosti na spodním štítku klávesnice. Pokud při používání počítače nebo poté pociťujete bolest, slabost, necitlivost nebo mravenčení, požádejte o radu kvalifikovaného zdravotníka.

Speciální klávesy*

Zatímco většina kláves je přesně taková, jaké byste očekávali na numerické klávesnici, v horní části je několik speciálních klávesových akcí, které nabízejí větší pohodlí a produktivitu a zároveň snižují počet opakujících se pohybů. Tab, Backspace a Equals (=) jsou ve výchozím nastavení aktivní, ale můžete přepnout klávesu Fn (rozsvítí se LED dioda Fn) a zapnout klávesové zkratky bez ovladače pro vyjmutí, kopírování a vkládání. Při přepnutí funkce Fn se nemění žádné další klávesové akce, takže můžete Fn nechat zapnuté nepřetržitě, pokud chcete, nebo přepínat tam a zpět, jak se mění vaše úkoly. **Navrženo pro Windows. Uživatelé počítačů Mac budou muset změnit akci klávesy Control na Příkaz v Předvolbách systému>Klávesnice>Modifikační klávesy / the Control key action to Command in System Preferences>Keyboard>Modifier Keys.*

LED diody

Modré LED diody v pravém horním rohu klávesnice zahrnují obvyklou Num Lock diodu a Fn LED diodu. Když svítí LED dioda Fn, vrstva Fn je aktivní. Fn LED svítí také, když je počítač v režimu spánku.

Odnímatelná opěrka dlaně

Odnímatelná opěrka dlaně udržuje vaše zápěstí rovně a snižuje škodlivé prodlužování/ohýbání zápěstí. Zcvakávací design umožňuje snadné vyjmutí.

Technická podpora

Kontaktujte technickou podporu Kinesis odesláním online formuláře o problémech, který je k dispozici zde: <https://kinesis-ergo.com/support/contact-a-technician/> .

Informace o předpisech

PROHLÁŠENÍ FEDERÁLNÍ KOMISE PRO RADIOFREKVENČNÍ RUŠENÍ

Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B v souladu s částí 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením, když je zařízení provozováno v obytné instalaci. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace. Nelze však zaručit, že při konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rádiového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil napravit rušení jedním nebo více z následujících opatření:

- Změňte orientaci nebo umístění přijímací antény
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem
- Zapojte zařízení do zásuvky v jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového/televizního technika

Upozornění: Aby byla zajištěna trvalá shoda s FCC, musí uživatel při připojování k počítači nebo periférii používat pouze stíněné propojovací kabely. Jakékoliv neautorizované změny nebo úpravy tohoto zařízení by také zneplatnily oprávnění uživatele k provozu. **PROHLÁŠENÍ O SHODĚ INDUSTRY CANADA** Tento digitální přístroj třídy B splňuje všechny požadavky kanadských předpisů pro zařízení způsobující rušení.