



Pokyny k OysterMouse

Začínáme:

Před použitím své OysterMouse se seznámte s jejími mechanickými vlastnostmi. Otevřete OysterMouse do polohy, která je vám příjemná. K uzavření myši nebo snížení úhlu nejprve otevřete do *uvolněné polohy* (viz obrázek vpravo).


Připojení OysterMouse:

Připojte OysterMouse k USB portu vašeho počítače. OysterMouse je kompatibilní s Windows až do Win7. Mac nepodporuje funkce kopírovat/vložit



K uzavření myši NEJPRVE OTEVŘETE do *uvolněné polohy*!
Při stlačení vrchní části myši silou se může spoj zlomit. V takovém případě se na poškození nevztahuje záruka. Záruka se NEVZTAHUJE na nesprávné použití.

Mód přepínání



Funkce tlačítek

Pravá ruka



Levá ruka



Mód pro levou a pravou ruku



www.bakkerelkhuizen.com

Manuál k OysterMouse



