

HE-Mouse - Uživatelská příručka

(Provedení: Medium Right, Medium Right bezdrátová, Medium Left, Medium Left bezdrátová, Large Right, Large Right bezdrátová)

Úvod

HE-Mouse má vertikální držení, které umožňuje neutrální a uvolněnou pozici ruky a zápěstí. Podporuje pohyby celou paží a nikoli pouze ruky a zápěstí, čímž předchází vzniku RSI. Myš pohodlně padne do dlaně a poskytuje oporu ruce a prstům.

Jedinečné vlastnosti:

Přizpůsobitelná tlačítka

Tlačítka na myši HE Mouse si můžete přizpůsobit dle svých osobních požadavků.

Vítězný design

HE-Mouse vyhrála v roce 2013 díky svému inovativnímu designu cenu Benelux Office Product Award.

1. Technické specifikace:

- USB přijímač 2.4 GHz umístěný na spodní straně myši (bezdrátové verze)
 - Optický snímač
 - Tlačítka levé (klikací) a pravé (menu)
 - Rolovací kolečko pro snadnou navigaci
 - Nastavitelné DPI
 - Tlačítka zpět/vpřed
 - Podporováno standardními USB ovladači myši (nejsou součástí)
- Specifikace se mohou změnit bez předchozího oznámení. V případě, že některá z výše uvedených položek je poškozená či chybí, kontaktujte ihned svého prodejce.

2. Požadavky na PC

- USB port (1.1, 2.0, 3.0)
- Operační systém: MacOS, Linux, Microsoft Windows (98/ME/XP/7/8) a veškeré OS s podporou pro standardní USB myš

3. Provozní prostředí

- Provozní teploty: 5°C až 35°C (41F až 95F)
- Skladovací teploty: -20°C až 60°C (-4F až 140F)

4. Měření

- Rozměry(mm): 83(Š) x 105(D) x 76(V)
- Váha: 140 g verze Medium a 200 g verze Large
- Výkon: Li-ion nabíjecí baterie na 54-63 hodin (verze Medium) 72-84 (verze Large) při běžném používání (bezdrátová verze)

5. Obsah balení

- Uživatelská příručka
- He-Mouse
- Samostatný USB kabel k nabíjení baterie (pouze bezdrátová verze)

6. Instalace

HE-Mouse podporuje USB funkci Plug-and-Play, takže ji lze kdykoli snadno použít.

Použití: zapojte USB kabel nebo USB přijímač (umístěný na spodní straně myši) do USB portu svého počítače. Windows automaticky nalezne a zaregistruje nový ovladač pro HE-Mouse.

- Pro Windows98: zapojte HE-Mouse do USB portu, poté svůj počítač vypněte a znovu zapněte.
- Pro uživatele Windows98: pro řádné USB připojení si stáhněte a nainstalujte USB ovladač zařízení od Microsoftu.
- V jiných systémech než MS Windows pravděpodobně nebudou plně fungovat tlačítka vpřed a zpět.

HE-Mouse nemá vlastní specifický ovladač. Funguje stejně jednoduše jako běžná myš.

7. Provoz

Po připojení USB kabelu nebo USB přijímače (bezdrátová verze) do vašeho počítače můžete myš běžně používat. HE-Mouse má vertikální držení, které umožňuje neutrální a uvolněnou pozici ruky a zápěstí. Pohybování s HE-Mouse by mělo vycházet z celé paže a nikoli pouze ze zápěstí, což předchází vzniku RSI. Baterii u bezdrátové verze lze nabíjet přes samostatně dodaný USB kabel. Při nabíjení lze myš normálně používat (pokud máte na svém počítači nainstalovaný USB přijímač).

Následující obrázek zobrazuje HE-Mouse, její tlačítka a funkce:

HE mouse large

HE mouse medium

1. Levé tlačítko
2. Pravé tlačítko
3. Rolovací kolečko
4. Tlačítko vpřed
5. Tlačítko zpět
6. Okraj pro malíček
7. Žlábek pro palec
8. USB port (bezdrátová verze)



- 9. DPI tlačítko (verze Medium; verze Large mezi 1 a 2)
- 10. Optický snímač

8. Bezpečnostní opatření pro výrobek

- HE-Mouse neskladujte na místech s vysokou vlhkostí.
- Nevystavujte HE-Mouse po delší dobu žáru nebo přímému slunečnímu svitu
- Neohýbejte USB kabel násilím.
- Nerozebírejte a znovu nesestavujte.
- Zabraňte pádu, nadměrnému tlaku nebo jinému fyzickému poškození HE-Mouse.
- Nepřibližujte LED světlo k očím.
- HE-Mouse používá velmi citlivou laserovou čočku, a proto ji chraňte před prachem a čočku pravidelně čistěte.
- Pro větší přesnost HE-Mouse doporučujeme používat podložku pod myš.

9. Ochranné známky

HE je registrovaná ochranná známka společnosti R-Go Tools BV. Microsoft, MS, a Windows jsou registrované ochranné známky Microsoft Corporation. IBM, PC a AT jsou registrované ochranné známky International Business Machines Corporation. Veškeré další ochranné známky a společnosti jsou majetkem jejich vlastníků.

Edice únor 2015

HE-Mouse vyrábí společnost R-Go Tools BV. <http://www.r-go-tools.com>

Prohlášení o shodě s FCC:

Toto zařízení vyhovuje Oddílu 15 Pravidel FCC. Podmínky pro provoz:

1. Toto zařízení nesmí způsobit škodlivé rušení a
2. Toto zařízení musí akceptovat veškeré přijímané rušení, včetně rušení, které může nežádoucím způsobem ovlivnit funkčnost.

Bezpečnostní certifikace: FCC Certification CE RoHS

Vyrobeno v Číně



Copyright © 2015 R-Go Tools BV. Všechna práva vyhrazena. Tato uživatelská příručka je chráněna autorskými právy a R-Go Tools BV si vyhrazuje právo na změnu specifikace a vlastností výrobku bez předchozího upozornění. Kopírování této příručky bez svolení společnosti R-Go Tools BV je zakázáno.