



ergonomický myš

R-Go HE Break

RGOHE, RGOHELE, RGOHELA,
RGOHELELA

malý | střední | velký
drátový

levý | pravý

Obsah

Přehled produktů	5
Nastavení	6
R-Go Break	7
Údržba	8
Odstraňování problémů	9

Gratulujeme k nákupu!

Naše ergonomická myš R-Go HE má vertikální úchop, který zajišťuje přirozenou a uvolněnou polohu ruky a zápěstí. Myš stimuluje pohyby předloktí namísto zápěstí, což zabraňuje syndromu pneumonie (RSI). Tato pohodlná myš podporuje palec a prsty a je co nejlehčí, čímž snižuje svalové napětí. HE je cestou ke zdravému životu! #stayfit


Systémové požadavky/kompatibilita:
Windows XP/Vista/10/11, MacOS



Pro více informací
o tomto produktu,
naskenujte QR kód!
https://r-go.tools/hewired_web_en

Přehled produktů

- 01 Kabel
- 02 Levé (primární) tlačítko
- 03 Rolovací kolečko
- 04 Pravé (sekundární) tlačítko
- 05 Vpřed (není určeno pro MacOS)
- 06 Zpět (není určeno pro MacOS)
- 07 Senzor
- 08 Přepínač DPI
- 09 Převodník USB-C na USB-A



* Na těchto obrázcích je zobrazena správná verze

Nastavení

Připojte kabel USB 01 k počítači. 

Přepínač DPI

Režim DPI můžete přepínat kliknutím na tlačítko přepínače DPI 08.



DPI znamená Dots Per Palec (body na palec). S nízkým DPI budete muset provádět větší pohyby, abyste kurzor posunuli na obrazovce o stejnou vzdálenost, ve srovnání s vyšším DPI.

Doporučujeme nižší nastavení DPI, abyste myši pohybovali paží místo zápěstí, abyste zabránili RSI.

Poznámka: Tlačítka myši fungují správně, pokud je myš v počítači nastavena pro praváky!

R-Go Break

Stáhněte si software R-Go Break na adrese

<https://r-go.tools/bs>

Software R-Go Break je kompatibilní se všemi myšmi a klávesnicemi R-Go HE Break. Poskytuje vám přehled o vašem pracovním chování a umožňuje vám přizpůsobit si tlačítka myši.

R-Go Break je softwarový nástroj, který vám pomůže nezapomenout si dělat přestávky v práci. Během práce software R-Go Break ovládá LED světlo na vaší myši nebo klávesnici Break. Tento indikátor přestávky mění barvu podobně jako semafor. Když se světlo rozsvítí zeleně, znamená to, že pracujete zdravě. Oranžová barva znamená, že je čas na krátkou přestávku, a červená, že jste pracovali příliš dlouho. Tímto způsobem získáte pozitivní zpětnou vazbu o svém chování při přestávkách.



Pro více informací o
software R-Go Break,
naskenujte QR kód!
https://r-go.tools/break_web_en

Údržba

- Nepřivádějte myš do kontaktu s vodou. Voda by mohla poškodit elektronické součástky uvnitř myši.
Chcete-li myš vyčistit, odpojte ji od počítače. Nečistěte myš alkoholem ani vodou a mýdlem. Poškodilo by se tím povrchová úprava myši.
Chcete-li myš vyčistit, použijte vlhký hadřík na vodní bázi.
- Neodstraňujte žádné gumové části na spodní straně myši. Nebudete je moci vrátit zpět a myš se nebude pohybovat plynule jako dříve.
- Nezakrývejte laser na spodní straně myši.

Odstraňování problémů

Nefunguje vám myš správně nebo máte při jejím používání problémy?
Postupujte prosím podle níže uvedených kroků.

- Zkontrolujte, zda je myš připojena správným konektory a kabely (strana 4-6).
- Připojte myš k jinému USB portu počítače.
- Pokud používáte rozbočovač USB, připojte myš přímo k počítači.
- Restartujte počítač.
- Vyzkoušejte myš na jiném zařízení. Pokud stále nefunguje, kontaktujte nás na adrese info@r-go-tools.com.