

R-Go Tools myš Twister RGOTWBMWLBL

Uživatelský manuál

Přehled

01/02 Levé (primární) tlačítko / Pravé (sekundární) tlačítko*

03 Rolovací kolečko

04 Opěrka palce

05 Opěrka malíčku

06 Tlačítko zapnutí/vypnutí


07 Tlačítko párování

08 Tlačítko DPI

09 Kabel USB-C (pro nabíjení a kabelové použití)

10 Převodník USB-C na USB-A

11 Přídatné podložky pro oporu malíčku malé a střední velikosti



** Levé a pravé tlačítko se automaticky přepne při otočení myši.*

Nastavení

Windows

- Přepněte přepínač 06 dole do polohy „ON / ZAPNUTO“.
- Nastavte myš ve Windows pro praváky.
- Klikněte na ikonu Windows na obrazovce nebo stiskněte tlačítko Windows na klávesnici.
- Zadejte „Nastavení Bluetooth a dalších zařízení“ a klikněte.
- Pokud Bluetooth ještě nefunguje, zaškrtněte políčko pro jeho zapnutí.
- V zobrazeném okně klikněte na „Přidat Bluetooth nebo jiné zařízení“.
- V novém okně klikněte na možnost „Bluetooth“.
- Nyní klikněte na tlačítko párování 07 ve spodní části myši a klikněte na nové zařízení, které se zobrazí v seznamu.
- Vaše zařízení nyní naváže spojení s myší.
- Při příštím spuštění zařízení nebo zapnutí myši stačí kliknout na jedno z tlačítek a myš se připojí k počítači.

Poznámka: Tlačítka myši fungují správně, pokud je myš ve Windows nastavena pro praváky!

Mac Os

- Přepněte přepínač 06 dole do polohy „ON / ZAPNUTO“.
- Nastavte myš v systému MacOS na pravorukou.
- Klikněte na ikonu Apple v levém horním rohu obrazovky a vyberte „Systémové předvolby“.
- V zobrazeném okně klikněte na „Bluetooth“.
- Pokud Bluetooth ještě nefunguje, vyberte „Zapnout Bluetooth“.
- Nyní klikněte na tlačítko párování 07 ve spodní části myši a klikněte na nové zařízení, které se zobrazí v seznamu.
- Vaše zařízení nyní naváže spojení s myší.
- Při příštím spuštění zařízení nebo zapnutí myši stačí kliknout na jedno z tlačítek a myš se připojí k počítači.

Poznámka: Tlačítka myši fungují správně, pokud je myš v systému MacOS nastavena pro pravoruké použití!

Přepínač DPI

Chcete-li změnit režim DPI, klikněte na tlačítko DPI 08.

DPI znamená počet bodů na palec (Dots Per Inch). Při nízkém DPI budete muset provádět větší pohyby, abyste kurzor posunuli na obrazovce o stejnou vzdálenost, ve srovnání s vyšším DPI. Doporučujeme nižší nastavení DPI, abyste myší pohybovali paží místo zápěstím, abyste zabránili syndromu RSI.

U mé myši není žádný hardwarový klíč. Je to správně?

Ano, je to tak správně. Naše bezdrátové produkty fungují přes Bluetooth. Myš a počítač stačí spárovat pouze jednou.

Jak spáruji myš s počítačem?

- V nabídce Windows přejděte do nabídky „Nastavení“ a klikněte na „Zařízení“.
- Zapněte Bluetooth.
- Ujistěte se, že je nové zařízení dostatečně nabité.
- Stiskněte a podržte tlačítko párování 07 na spodní straně myši, dokud nezačne blikat modrá kontrolka.
- Vyberte myš z řádku zobrazeného na obrazovce počítače a připojte ji k počítači.

Mohu používat myš Twister kabelově i bezdrátově s Bluetooth?

Ano. Součástí balení je kabel, který snadno zapojíte do myši a připojíte k počítači. Myš Twister lze bez problémů používat střídavě s kabelem i bez něj. Pro bezdrátové použití stačí připojit Bluetooth pouze jednou: nemusíte to dělat pokaždé, když používáte myš s kabelem.

Můj Twister nefunguje ve složeném stavu. Je to tak?

Ano, je to tak. Myš Twister lze používat pouze ve vertikální rozložené poloze.


Použití

Krok A

Pro přepnutí z polohy pro praváky do polohy pro leváky otočte skořepinu o 180 stupňů ve směru hodinových ručiček, dokud nezaklapne.

Krok B

Zvednutím krytu na straně opěrky palce myš zacvakne na své místo. Vaše myš je připravena k použití!



Krok C


Stiskněte opěrku palce na myši, abyste ji složili zpět do vodorovné polohy.



Poznámka: *Myš nefunguje ve vodorovné poloze!*

Krok D

Chcete-li myš přepnout na střední* nebo malou** velikost, která vám poskytne oporu pro ruku a zabrání jejímu sklouznutí dolů, vyberte jednu z dalších podložek 11 a jednu ji přilepte na opěrku malíčku 05. Myš je připravena k použití!



* Pro malou velikost ruky nalepte silnější podložku na opěrku malíčku.

** Pro střední velikost ruky nalepte tenčí podložku na opěrku malíčku.

R-Go Break

Stáhněte si software R-Go Break na adrese: www.r-go-break.com

Software R-Go Break je kompatibilní s myši R-Go Twister a všemi myšmi a klávesnicemi R-Go HE Break.

R-Go Break je softwarový nástroj, který vám pomůže nezapomenout si dělat přestávky v práci. Během práce software R-Go Break ovládá LED světlo na vaší myši nebo klávesnici Break. Tento indikátor přestávky mění barvu podobně jako semafor. Když se světlo rozsvítí zeleně, znamená to, že pracujete zdravě. Oranžová barva znamená, že je čas na krátkou přestávku, a červená, že jste pracovali příliš dlouho. Tímto způsobem získáte pozitivní zpětnou vazbu o přestávkách během vaší práce.

Údržba

- Nepřivádějte myš do kontaktu s vodou. Voda by mohla poškodit elektronické součástky uvnitř myši. Chcete-li myš vyčistit, odpojte zařízení od počítače. Nečistěte myš alkoholem ani vodou a mýdlem. Poškodilo by se tím povrchová úprava myši. Pokud chcete myš vyčistit, použijte vlhký hadřík na vodní bázi.
- Neodstraňujte žádné gumové části na spodní straně myši. Nebudete je moci vrátit zpět a myš se nebude pohybovat plynule jako dříve.
- Nezakrývejte laser na spodní straně myši.
- Neotáčejte myš proti směru hodinových ručiček. Poškodil by se tím mechanismus.
- Myš přepravujte ve složené poloze a použijte přiložený sáček, abyste předešli poškození.

Odstraňování problémů

Nefunguje vám myš správně nebo máte při jejím používání problémy? Postupujte prosím podle níže uvedených kroků.

- Zkontrolujte, zda je myš správně připojena.
- Upozorňujeme, že tlačítka myši fungují správně, pokud je myš v systému Windows nastavena pro praváky.
- Kliknutím na tlačítko „Párovat“ na spodní straně myši spustíte proces párování. Zkontrolujte, zda se zařízení na obrazovce zobrazí. Pokud se nezobrazí, restartujte počítač.
- Vyzkoušejte myš na jiném zařízení.