

Co je v krabici?

1. Unimouse



Uživatelská příručka

Unimouse Wired



www.contourdesign.com

Funkce

A. Kliknutí levým tlačítkem myši

B. Rolovací kolečko

C. Kliknutí prostředním tlačítkem

D. Kliknutí pravým

tlačítkem myši E. Nastavení rychlosti kurzoru

F. LED indikátor

G. Kabel

H. Útočník

I. Zpět

J. Opěrka palce

K. Základna/náklon





Spojení

Připojte kabel USB z myši Unimouse do volného portu USB v počítači. Počítač rozpozná nové zařízení a automaticky se připojí.

Rychlost kurzoru (DPI)

Stiskněte tlačítko Rychlost kurzoru (tlačítko E) pro přepínání mezi rychlostmi kurzoru. K dispozici jsou volby rychlosti od pomalé (800 DPI) po rychlou (4000 DPI). Rychlost lze identifikovat podle LED diod, jak je znázorněno.




Nastavitelnost pro vaše pohodlí

Nastavitelnost je klíčovou vlastností myši Unimouse, která je navržena tak, aby nabízela personalizovaný zážitek. Myš Unimouse se vyznačuje čtyřmi kloubovými body založenými na tření, které zajišťují stabilitu v jakékoli poloze. Kloubový pant umožňuje vertikální náklon mezi... 35-70 stupňů, zatímco se kloubová opěrka palce vysouvá až do délky 14 mm. Věnujte čas prozkoumání a úpravám, abyste našli perfektní nastavení.

Náklon těla

Upravte si sklon těla myši pro požadovaný úhel. Nastavení na základě tření umožňuje vertikální polohu v jakémkoli úhlu od 35 do 70 stupňů.




Rotace a extenze opory palce

Opěrku palce lze otáčet libovolným směrem a vysouvat tak, aby se přizpůsobila různým velikostem rukou.



Posuvná opěrka palce

Posuňte opěrku palce dopředu nebo dozadu pro přizpůsobení různým délkám a preferencím úchopu.



Prostřední tlačítko - přizpůsobení

Myš Unimouse je přednastavena tak, aby prostřední tlačítko bylo nastaveno na „kliknutí prostředním tlačítkem“.

Změna funkce prostředního tlačítka:

Stiskněte a podržte tlačítko rychlosti kurzoru (E). Zatímco držíte tlačítko (E), opakovaně stiskněte prostřední tlačítko (C), dokud nevyberete požadovanou funkci. LED kontrolky indikují výběr, jak je znázorněno na schématu.




Možnosti kliknutí prostředním tlačítkem myši

	Prostřední kliknutí
	Dvojitě kliknutí
	Kliknutí levým tlačítkem myši
	Kliknutí pravým tlačítkem myši
	Zmrázit kliknutí

Softwarový ovladač

Všechny ergonomické produkty Contour jsou plug-and-play. Pokud si chcete myš Unimouse přizpůsobit, doporučujeme stáhnout si bezplatný ovladač, který je k dispozici na adrese:

contourdesign.com/drivers



Contour

Contour Design Nordic A/S
Nyropsgade 41-43, 1. patro
DK-1602 Kodaň V, Dánsko Telefon: +45 70
27 02 27
E-mail: info@contourdesign.com

Contour Design, Inc.
10 Průmyslový pohon

Windham, New Hampshire 03087, USA Telefon:
(603) 893-4556
E-mail: ergoinfo@contourdesign.com

Pro více informací navštivte prosím:
www.contourdesign.com

Testováno na shodu s normami FCC a
IC.



Prohlášení Federální komunikační komise (FCC)

Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu s předpisy, mohou vést k zrušení oprávnění uživatele k provozování zařízení.

Toto zařízení bylo testováno a shledáno v souladu s limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením v obytných instalacích. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat rádiové frekvence energie a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace.

Neexistuje však žádná záruka, že v konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení příjmu rádia nebo televize, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, uživatel se doporučuje pokusit se rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Změňte orientaci nebo umístění přijímací antény.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Zapojte zařízení do zásuvky na obvodu liší se od toho, ke kterému je připojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného technika pro rádia/televize.

Toto zařízení splňuje část 15 pravidel FCC.

Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Prohlášení IC

Toto zařízení splňuje požadavky RSS pro osvobození od licence Ministerstva průmyslu Kanady. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

1. Toto zařízení nesmí způsobovat rušení; a 2. Toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení.

Termín „IC:“ před certifikačním/registračním číslem pouze znamená, že byly splněny technické specifikace Industry Canada. Tento produkt splňuje příslušné technické specifikace Industry Canada.

Záruka

Pokud se vyskytne funkční vada způsobená vadnou výrobou, výrobek vyměníme. Tato záruka se nevztahuje na škody vzniklé v důsledku nesprávného použití výrobku.

Pozor!

Pokud se pokusíte Unimouse rozebrat, ztratíte platnost záruky.