

Contour Rollermouse RED MAX – opěrka předloktí

Uživatelský manuál

1. Sejměte opěrku zápěstí

Ujistěte se, že je vaše válečková myš RollerMouse Red odpojená. Sejměte opěrku předloktí, pokud je připevněna, pomocí klíče, který byl dodán s vaší válečkovou myší. Vložte klíč do otvoru vedle šipky na spodní straně válečkové myši RollerMouse Red. Otočením ve směru šipky uvolněte opěrku na obou koncích. Oddělte díly.



2. Připevněte držáky

Otočte opěrku zápěstí vzhůru nohama na rovném povrchu. Volně připevněte držáky k opěrce předloktí pomocí šroubu v otvoru v malém oblouku v držáku.



3. Nasuňte opěrku předloktí na stůl

Nasuňte opěrku předloktí s připevněnými držáky na pracovní plochu. Upravte umístění podle potřeby posunutím šroubů nahoru a dolů po kovové dráze. Mírně utáhněte.



4. Zasuňte válečkovou myš RollerMouse Red

Zarovnejte RollerMouse Red do prostoru mezi opěrkou předloktí a klávesnicí. Utahujte šrouby, dokud nebude opěrka předloktí zcela zajištěna. Připojte nástavce klávesnice a zapojte válečkovou myš RollerMouse Red. Vaše opěrka předloktí a Rollermouse jsou nyní připraveny k použití.