


BakkerElkhuizen Fastforward Pro 3-mode vertikální myš

Uživatelský návod

Gratulujeme k vaší nové myši FastForward Pro!

S FastForward Pro pracujete ergonomicky, efektivně a tiše. Užijte si super rychlé a horizontální rolování s chytrým naklápěcím rolovacím kolečkem. Použijte jedno tlačítko pro všechna otevřená okna a jedním zvolte vysoké DPI až 5000. Pracujte s kabelem nebo bez námahy přepínejte mezi až třemi zařízeními.


Obsah balení



FastForward Pro 3-Mode



Uživatelský návod




Kabel USB-C na USB-C



USB-C Dongle.

Použití



Pro kabelové použití zapojte kabel, pro bezdrátové použití zapojte adaptér.

Pro bezdrátové použití s technologií Bluetooth pokračujte ve čtení níže.

USB-C Dongle


Připojení přes Bluetooth:

Stisknutím tlačítka režimu (E) přepínejte mezi přijímačem typu C, režimem Bluetooth 1 nebo režimem Bluetooth 2. Myš se automaticky připojí k dříve spárovaným zařízením. Chcete-li připojit nové zařízení, vyberte požadovaný režim připojení a podržte tlačítko po dobu 3 sekund – LED dioda začne blikat.

Název párování: FastForward Pro



Na konci životnosti lze zdroje použité v tomto zařízení recyklovat, pokud je zlikvidováno spolu s elektronickým odpadem.



- A. Levé tlačítko
- B. Pravé tlačítko
- C. Baterie (červené světlo)
- Slabé - bliká
- Nabíjení - svítí trvale
- Plné - světlo zhasne
- Varování: Používejte pouze port pro PC nebo 5,0V nabíječku.
- Nepoužívejte rychlonabíječku.
- D. Chytré naklápěcí kolečko
- Rychlým kliknutím kolečka jej přesunete nahoru nebo dolů na stránku, případně jej nakloňte pro horizontální posouvání a zvýšíte tak svou produktivitu.
- E. Tlačítko DPI (viz G)
- F. Tlačítko pro přepínání zařízení (Automaticky se připojuje k Windows/Mac)
- G. Win: Tlačítko pro posun vpřed a vzad
- Mac: Přepínání aplikací

Tip: Pro změnu funkce na Macu použijte aplikaci „sensible side buttons“ (boční tlačítka).

H. Indikátory zařízení
Dongle: Bílé světlo
Bluetooth 1: Modré světlo
Bluetooth 2: Zelené světlo

DPI

- 1000 - 1x •
- 1600 - 2x •
- 2400 - 3x •
- 3200 - 4x •
- 5000 - 5x •

I. Tlačítko produktivity

Win: Zobrazit všechny otevřené aplikace nebo

Mac: Mission control (přehled všech otevřených oken a aplikací)

J. Port USB-C pro nabíjení

K. Tlačítko zapnutí/vypnutí