

Krok 5: Donastavení rovnováhy monitoru


Po upevnění monitoru na rameno monitoru vyzkoušejte jeho rovnováhu posuvem nahoru a dolů po stojanu Universal FEA. Stojan Universal FEA je pečlivě vyvážen vyvinuté napětí při posuvu monitoru směrem nahoru po stojanu Universal FEA je stejné, jako napětí vyvinuté při posuvu monitoru po stojanu Universal FEA směrem dolů.

Potíže s posuvem monitoru po stojanu Universal FEA směrem nahoru

Pokud je těžší pohybovat monitorem směrem nahoru než dolů, vysuňte monitor do nejvyšší polohy na stojanu Universal FEA. V této poloze jej udržujte a současně stlačte následující příchytku, podle číselného pořadí, směrem dopředu, dokud nezaklapne. Znovu vyzkoušejte napětí při vyvážení. V případě nutnosti postup opakujte. Pokud příchytka správně nezapadá, zkuste odstranit monitor z ramene a donastavte vyvážení.

Potíže s posuvem monitoru po stojanu Universal FEA směrem dolů

Pokud je těžší pohybovat monitorem směrem dolů, než nahoru, vysuňte monitor do nejvyšší polohy na stojanu Universal FEA. V této oblasti jej udržujte a současně uvolněte poslední příchytka, která byla stlačena. Znovu vyzkoušejte napětí při vyvážení. V případě nutnosti postup opakujte. Pokud příchytka správně nezapadá, zkuste odstranit monitor z ramene a donastavte vyvážení.



UNIVERSAL FEA

Pokyny pro instalaci


www.humanscale.cz

**součásti pro instalaci výškového nastavení
FEA Universal**


- 1) Universal FEA - výškové nastavení monitoru
- 1) VESA standard, vhodné pro upevnění pomocí 75mm nebo 100mm držáku
- 4) Standardní šrouby pro VESA standard
- 4) Prodloužené šrouby pro VESA standard
- 4) Plastické rozpěry
- 2) Šrouby FEA
- 2) Bezpečnostní šrouby
- 1) Šestihranný klíč

Krok 1: Upevnění podpěry VESA k monitoru

Umístěte podpěru VESA na monitor tak, aby zvýšená strana podpěry směřovala od monitoru a upevněte ji pomocí čtyř standardních šroubů pro podpěru VESA A. Podpěra VESA je vhodná pro otvory o velikosti 75mm nebo 100mm




Pokud má být podpěra VESA 75mm namontována do zadní části monitoru, umístěte mezi podpěru VESA a monitor čtyři plastové rozpěry (označeného šablonou pro otvory) a podpěru namontujte pomocí prodloužených šroubů pro podpěru VESA C skrz tyto rozpěry.




**Krok 2: montáž
Universal FEA k monitoru**

Deset otvorů na přední části stojanu Universal FEA nabízí čtyři různé možnosti upevnění. Poloha 3 nejvíce vyhovuje většině monitorů i uživatelů. Ačkoliv dle požadavků si pro nejvyšší polohu monitoru (1 nebo 2) můžete zvolit horní polohu nastavení a pro nejnižší polohu polohu monitoru (4) spodní pozici nastavení.



Pozice 1 Pozice 2 Pozice 3 Pozice 4

- 1) Nastavení posuvu nahoru: 20cm Nastavení posuvu dolů: 2,5 cm
- 2) Nastavení posuvu nahoru: 16cm Nastavení posuvu dolů: 6cm
- 3) Nastavení posuvu nahoru: 12,5cm Nastavení dolů: 10cm
- 4) Nastavení posuvu nahoru: 9cm Nastavení dolů: 14cm
- a) Srovnajte předmontované šrouby D na podpěře VESA spolu s velkými otvory E na stojanu Universal FEA
- b) Sjedzte stojanem Universal FEA po celé délce tak, aby předmontované šrouby zapadly do malých zapaštěných otvorů F.
- c) Utáhněte čtyři šrouby pomocí šestihranného klíče.




Krok 3: vyvážení stojanu Universal FEA podle hmotnosti monitoru

Monitory lehčí než 3,15kg

Není potřeba žádného seřizování. Stojan Universal FEA je přednastaven pro správnou rovnováhu s takovou zátěží.


Přejděte ke kroku 4.



Monitory o hmotnosti 3,15 - 6,3 kg

Stiskněte přichytku 1 A směrem dovnitř, dokud nezapadne.


Přejděte ke kroku 4.



Monitory o hmotnosti 6,3 - 9,45 kg

Stiskněte přichytku 1 A, poté přichytku 2 B - v tomto pořadí směrem dovnitř, dokud nezapadnou.


Přejděte ke kroku 4.



Monitory o hmotnosti 9,45 - 13,5 kg

Stikněte přichytku 1 A, 2 B a 3 C

poznámka: Zatímco stojan Universal FEA je schopný unést monitor až do hmotnosti 13,5 kg, vaše rameno pro monitor možná ne. Ujistěte se, že se specifikace vyšeho modelu ramene pro monitor shodují s maximální nosností monitoru.




Neznámá hmotnost monitoru

Přejděte ke kroku 4.

Krok 4: Přichycení monitoru k ramenu pro monitor

Ramena pro monitor jsou vybavena pákou pro rychlé odpojení. (rychloupínač)

Umístěte vykrojenou část na montážní destičku A přes okraj B na konci ramene. Zatláchte spodní část monitoru do ramene, dokud neuslyšíte zaklapnutí. K odstranění stlačte páku rychloupínače C a odstraňte monitor z ramene.



Ramena pro monitor nejsou vybavena rychloupínačem.

Upevněte monitor k rameni pomocí přiložených bezpečnostních šroubů D dle obrázku.

